



EW7W16853D Electrolux

Fabricant: Electrolux
Modèle: EW7W16853D

€949,99



DÉSCRIPTION

Pratique, notre laveuse-sécheuse PerfectCare 700 lave et sèche vos vêtements en un seul et même cycle. En fonction du type de tissu et du poids de la charge, son système DualCare adapte la température et le mouvement du tambour pour offrir le meilleur soin à chaque vêtement. Les tissus paraissent neufs plus longtemps.

Le système DualCare : les réglages idéaux pour vos vêtements

Notre système DualCare modifie les cycles en fonction du type de tissu et du poids de la charge. Ainsi, les vêtements sont lavés à la température idéale, avec des mouvements de tambour optimisés. Ils sont lavés et séchés en un seul et même cycle. Ils conservent leur aspect, leur texture et leur qualité sur le long terme.

Du linge frais en utilisant 96 % d'eau en moins*

Redonnez vie à vos vêtements avec SteamCare doté de FreshScent. Utiliser la vapeur pour rafraîchir vos vêtements favoris permet d'économiser 40 L d'eau par cycle et de réduire les plis et l'utilisation du fer à repasser. Et pour une impulsion supplémentaire de fraîcheur, ajoutez simplement du parfum.

*Utilisez la vapeur pour rafraîchir votre linge et économiser plus de 40 L d'eau par cycle (testé sur 1 kg de vêtements délicats en utilisant le programme FreshScent par rapport au programme Délicat).

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Système SensiCare : un soin personnalisé en moins de temps

Notre système SensiCare pèse chaque charge et ajuste automatiquement la durée du cycle, de façon que le nettoyage de vos vêtements prenne juste le temps qu'il faut. Ainsi, vos vêtements ne sont pas surlavés et ils conservent leur aspect et leur texture plus longtemps.

MixCare, un soin doux et efficace pour les lessives du quotidien

MixCare vous fait gagner du temps et de l'énergie pour le soin vos charges mixtes jusqu'à 5 kg. Lors du lavage et séchage, ou lors du séchage uniquement, il ajuste la durée et la consommation d'énergie en se basant sur la taille de la charge. Lors du lavage seul, il lave à 30°C et en 69 minutes.

La structure lisse du tambour Care est encore plus douce pour vos tissus*

Le tambour Care permet aux vêtements de glisser en douceur grâce à sa structure élevée amortissante et à ses batteurs optimisés. La structure élevée crée ainsi une fine couche d'eau qui couvre les cavités pendant le lavage. Offrant ainsi à vos tissus une expérience de lavage encore plus douce.

*Tests effectués en interne comparant le tambour Care avec le tambour PerfectCare précédent d'Electrolux.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,7 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur	57,3 cm

Consommation d'énergie

Classe énergétique laver	A
Classe énergétique laver + sécher	D
Classe niveau sonore sécher	B
Consommation d'eau pour un cycle laver	42 Litres
Consommation d'eau pour un cycle laver + sécher	62 Litres
Consommation d'énergie laver (100 cycli)	47 kWh
Consommation	265 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

d'énergie pour laver + sèche (100 cycli)	
Duration d'un cycle laver	3:30
Duration d'un cycle laver + sèche	5:55
Niveau sonore pour sèche en programme Eco (40-60°)	76 dB(A)
Résultat de séchage	B

Général

Capacité d'un cycle laver	8 kg
Capacité pour un cycle laver + sèche	5 kg
Type de combinaison cire-séchage	Front
Type de séchoir	Condensation
Vitesse (maximum)	1600 t/min

Options

Défroissable	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Programmes

Nombre de programmes	14
Programmes de lavage	Coton, Synthétique, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Outdoor / Sports, QuickWash (programme court/quick/speed/express), Eco 40-60 °C, rincer, Linge mixte, Steam,

Sécurité

Sécurité enfant	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Tourner/se
balancer, pompage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		