



XC2011/01 Philips

Fabricant: Philips
Modèle: XC2011/01

€199,99



DÉSCRIPTION

Stick moteur supérieur 2 en 1, autonomie de 40 min, CottonBlue

Trouvez et éliminez la saleté cachée.

Nettoyez les sols en un seul passage avec l'aspirateur sans fil Philips de la série 2000. Notre buse montée sur LED détecte et collecte la saleté cachée grâce à la technologie PowerCyclone 7. Jusqu'à 40 minutes d'autonomie¹ facilitent le nettoyage de votre maison.

Autonomie jusqu'à 40 minutes¹ et guidée par une tête d'aspiration LED

- Enlever la poussière et les taches
- Nettoyage précis
- Facile à utiliser

PowerCyclone 7 ramasse plus de poussière et utilise moins de batterie.

Notre technologie avancée offre la combinaison parfaite de performances et de résultats. La machine est conçue pour éliminer la saleté tout en assurant une durée de fonctionnement allant jusqu'à 40 minutes en mode normal et 12 minutes en mode boost.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

La tête d'aspiration est équipée d'un éclairage LED pour aider à détecter la saleté cachée.

La tête d'aspiration est équipée d'une lumière LED qui éclaire selon un angle précis pour détecter les petites particules de poussière dans la base

La batterie a une longue durée de vie allant jusqu'à 40 minutes¹.

Nettoyez votre maison en une seule fois avec une batterie qui dure jusqu'à 40 minutes en mode normal et 12 minutes en mode boost.

La buse de précision glisse seulement 1 mm près du mur.

Éliminez la saleté des endroits difficiles d'accès avec la buse de précision. La tête d'aspiration est conçue pour glisser le long des murs et des plinthes et aspirer la saleté tenace.

Le système de filtration à 3 niveaux est solidement fixé dans le bac à poussière

Grâce au filtre à poussière ultra fin à 3 niveaux, les petites particules de poussière et la saleté restent enfermées dans le compartiment à poussière

Batterie amovible de 21,6 V pour une utilisation à long terme.

La batterie remplaçable vous permet de la charger séparément et de la jeter correctement.

Utilisez-le comme aspirateur à main pour nettoyer diverses surfaces.

Avez-vous besoin de nettoyer des zones telles que l'intérieur des placards ou des canapés ? L'aspirateur Philips série 2000 peut être converti en aspirateur à main, ce qui permet de répondre facilement à tous vos besoins de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu, Zilver
Hauteur	73,2 cm
Largeur	37,9 cm
Poids	1,5 kg
Profondeur	13,4 cm

Consommation d'énergie

Niveau sonore	80 dB(A)
---------------	----------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Courant

Batterie en autonomie (en minutes)	40 min
Durée de charge	5 h
Technologie de piles	Lithium-ion

Général

Type d'aspirateur	Draadloze stofzuiger
-------------------	----------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ