



WAN280L4FG Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: WAN280L4FG

€789,99



DÉSCRIPTION

Moins de plis et de repassage

Iron Assist de Bosch ajoute de la vapeur naturelle au programme de séchage. La fonction défroisse les vêtements pendant 20 minutes et réduit les plis jusqu'à 50 %*. Résultat : le linge est visiblement plus lisse et beaucoup plus facile à repasser. *Test n° E-0323-PT-22 de l'Institut allemand pour la recherche sur les textiles et les phases (DITF) du 12.07.22, concernant la réduction des plis des vêtements en coton (T-shirts et chemises) dans le cadre du programme Iron Assist - selon DIN EN ISO 15487 par rapport aux textiles non traités avec Iron Assist.

Classe énergétique A

Envie d'utiliser l'énergie avec parcimonie ? Vous pouvez le faire avec un lave-linge de classe énergétique A. L'étiquette énergétique donne un aperçu de la consommation d'énergie et d'eau de l'appareil, ainsi que de la puissance et du niveau sonore. Les lave-linge Bosch de classe énergétique A économisent de l'énergie et offrent d'excellents résultats de lavage.

Active Water Plus permet d'économiser de l'eau et de l'énergie.

Active Water Plus garantit un résultat de lavage éclatant et une utilisation particulièrement efficace de l'eau. Les capteurs du lave-linge détectent automatiquement la quantité de linge. Vous n'avez qu'un seul vêtement à laver ? Une quantité minimale d'eau suffit alors. Le résultat reste toujours le même : des vêtements

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

fraîchement lavés. Mais avec beaucoup moins d'eau !

Programme SpeedPerfect

Avec le programme SpeedPerfect, vous pouvez réduire la durée du programme jusqu'à 65 %*, sans compromettre les résultats. SpeedPerfect peut être combiné avec la plupart des programmes, en fonction de la charge de lavage et du type de tissu. * Différence de durée du programme Easy Care 40°C avec SpeedPerfect, par rapport à la durée normale sans SpeedPerfect.

Grâce à la fonction Recharge, le linge ne sera jamais oublié dans votre panier à linge.

Vous avez oublié de mettre une chaussette d'enfant ou un tee-shirt égaré dans la machine à laver ? Aucun problème! Avec la fonction Recharge, vous pouvez facilement ajouter ou retirer des vêtements pendant le lavage*. Appuyez simplement sur le bouton Recharge, ouvrez la porte, ajoutez les vêtements oubliés et continuez le lavage. *Par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Recharge si l'eau savonneuse est supérieure à 50°C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

Moteur silencieux et durable garanti.

Ne laissez pas votre lave-linge perturber votre agréable dîner. L'EcoSilence Drive™ de Bosch est si silencieux que vous oubliez parfois qu'il est allumé. Le moteur sans balais et économe en énergie est silencieux, a une durée de vie particulièrement longue et est assorti d'une garantie de 10 ans sur les pièces.

Lave efficacement mais est doux pour vos vêtements.

Vos vêtements préférés ou délicats peuvent être endommagés après des lavages fréquents. Cela n'arrive pas avec le Vario Drum. La structure unique du tambour lave tous les types de vêtements en douceur et efficacement en répartissant l'eau uniformément, sans étirer, froisser ou endommager vos articles préférés.

Facile à utiliser grâce à l'écran clair et aux boutons tactiles.

Vous pouvez facilement utiliser la machine à laver grâce au grand écran LED. L'écran étant constitué de boutons tactiles, vous pouvez facilement appuyer sur ce dont vous avez besoin. Et vous souhaitez démarrer la machine à laver plus tard pour qu'elle soit prête à votre retour à la maison ? Utilisez ensuite l'heure de début et de fin différée.

La machine à laver silencieuse.

La conception innovante AntiVibration des parois latérales n'attire pas seulement l'attention, le système offre également une stabilité supplémentaire et limite les vibrations. De plus, l'isolation améliorée bloque le bruit. Cela rend les machines à laver Bosch silencieuses, même pendant l'essorage.

Programme Super Rapide 30 min.

Besoin de vêtements fraîchement lavés le plus rapidement possible ? Avec le programme Super Rapide, vous pouvez laver 3,5 kg de linge en un temps record de 30 minutes - lavage, rinçage et essorage compris !

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Grandeur hublot	106,3 cm
Hauteur	84,5 cm
Largeur	59,8 cm
Profondeur	59 cm

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycli	46 kWh
Consommation moyenne par cycle	47 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:33
Niveau sonore au essorage	72 dB(A)
Résultat de séchage	B

Options

Défroissable	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Confort

Départ différé	<input checked="" type="checkbox"/>
Indication du déroulement du programme	<input checked="" type="checkbox"/>
Indication temps restant	<input checked="" type="checkbox"/>

Général

Contenu du tambour	8 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400 t/min

Programmes

Nombre de programmes	13
Programmes de lavage	Coton, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, rincer, Linge mixte, Résistant au froissement /

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

anti-froissement,
pompage

Sécurité

Protection anti-fuite



Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ