



HX3681/54 Philips

Fabricant: Philips
Modèle: HX3681/54

€69,99



DÉSCRIPTION

Dites adieu aux brosses à dents manuelles et bonjour à Sonicare.

La technologie sonique combinée à notre brosse élimine en douceur les taches pour des dents naturellement plus blanches à chaque brossage.

Blanchit les dents à chaque brossage

- Technologies Sonicare
- QuadPacer sur Smartimer
- Conception fine et ergonomique
- Autonomie de la batterie 14 jours

Blanchit les dents à chaque brossage

La brosse à dents électrique Sonicare dotée d'une technologie sonique avancée élimine en douceur les taches pour des dents naturellement plus blanches à chaque brossage.

Le capteur de pression de brossage aide à protéger vos dents et vos gencives

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous alerte et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet un son pulsé pour vous rappeler d'appuyer moins fort. Cette fonctionnalité a aidé 7 personnes sur 10 à mieux se brosser les dents.

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant mais doux

Les puissantes vibrations des poils entraînent des microbulles profondément entre vos dents et le long de vos gencives pour une expérience rafraîchissante. Vous bénéficiez de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Chaque jour, 31 000 coups de brosse par minute nettoient vos dents en douceur, brisant et éliminant la plaque dentaire pour un nettoyage exceptionnel.

Optimisez votre brossage avec Smartimer et QuadPacer

Le Smartimer de 2 minutes et le QuadPacer de 30 secondes brossent toutes les zones de votre bouche pendant la durée recommandée pour un nettoyage complet.

Sachez toujours quand remplacer la tête de brosse

Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Il est donc bon de garder un œil sur les vôtres, afin d'être sûr que vos dents sont toujours correctement nettoyées. Notre technologie BrushSync suit la durée pendant laquelle vous avez utilisé votre tête de brosse et la force avec laquelle vous avez brossé. Le rappel de remplacement BrushSync sur votre manche et un bip court vous indiqueront quand il est temps de remplacer la tête de brosse.

Basculez entre 2 modes : Propre et Sensible

Basculez entre 2 modes pour rendre la séance de brossage confortable.

Batterie avec une longue durée de vie de 14 jours

La durée de vie de la batterie peut atteindre 14 jours, vous pouvez donc vous brosser les dents pendant de longues périodes sans recharger.

Inutile. Réutiliser davantage

Notre ambition chez Philips est de réduire les déchets électroniques. L'une des façons d'y parvenir est de minimiser le nombre d'adaptateurs que nous mettons sur le marché. Ces produits sont livrés sans adaptateur secteur car nous nous engageons à réduire les déchets électroniques.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Courant

Autonomie de batterie 14 Jours

Technologie de piles Lithium-ion

Général

Nombre de pièces 1 Pièces

Modes de brossage

Dents blanches

Nettoyage quotidien
quotidiennement

Soin gencive

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30

MAR 10h vers 18h30

MER 10h vers 18h30

JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30

SAM 10h vers 18h

DIM FERMÉ