



Go MOULIN A CAFE SANS FIL NOIR (+ USB) KitchenAid

Fabricant: KitchenAid
Modèle: 5KBGR100BM

€149,99



DÉSCRIPTION

Premiers pas avec le moulin à café sans fil Go sans batterie

Savourez des grains de café fraîchement moulus lors de vos déplacements grâce à ce moulin à café électrique portable. Utilisez la batterie d'un autre appareil dans le système sans fil KitchenAid Go, car la batterie alimente tous les appareils de la série. Préparez votre tasse de café préférée, où et quand vous le souhaitez.

Le broyage devient sans fil avec KitchenAid

Créez ce que vous voulez, où que vous soyez ! Ce moulin à café sans fil fait partie du système sans fil KitchenAid Go et vous offre la possibilité de savourer une tasse de café frais n'importe où. Broyez à l'intérieur comme à l'extérieur ou mettez le broyeur dans votre valise lorsque vous voyagez.

Dans notre gamme d'appareils de cuisine sans fil, vous trouverez également un batteur à main, un mixeur plongeant, un mixeur portable, un hachoir et un aspirateur à main. Vous pouvez ainsi préparer vos plats préférés (et nettoyer ensuite) où vous le souhaitez.

Une batterie amovible s'adapte à tous ces appareils sans fil, vous n'avez donc besoin d'acheter qu'un seul produit sans fil KitchenAid Go avec la batterie incluse. Vous pourrez alors compléter votre collection avec des produits sans piles. L'achat d'une batterie de rechange*** est également une bonne idée afin de pouvoir continuer à travailler lorsque la première batterie doit être chargée.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Convient à la batterie sans fil Go

Moudre les grains de café jusqu'à 6 minutes** avec ce moulin à café puissant et portable. Faites glisser la batterie (non incluse avec ce modèle) dans la base du moulin à café jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les voyants LED sur le côté de la batterie indiquent son niveau de charge.

Pour charger la batterie, connectez le câble USB-C directement à la prise murale. La charge prend environ 3 heures ; la batterie est pleine lorsque tous les voyants LED sont allumés**. Ensuite, vous pouvez recommencer !

Obtenez rapidement la bonne consistance

Regardez vos grains de café être moulus en quelques secondes grâce aux puissantes lames en acier inoxydable.

Il vous suffit d'appuyer et de maintenir le bouton d'alimentation pour moudre. Pulse pour maintenir le contrôle jusqu'à ce que la mouture parfaite soit obtenue.

Une fois la mouture à votre goût, vous pouvez mettre le café dans un récipient de conservation ou immédiatement dans votre cafetière ou cafetière. La façon idéale de commencer votre journée.

Faites-en assez pour tout le monde

Le grand bol à moudre peut contenir jusqu'à 113 g de grains de café, soit environ 12 tasses de café.

C'est plus que suffisant, même lorsque vous recevez des amis. Et même assez pour une deuxième tasse en secret.

La tasse est dotée d'un couvercle pour que vous puissiez conserver le café moulu pour plus tard.

CARACTÉRISTIQUES

Café

Contenu réservoir
grains de café 113 g

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	21,4 cm
Largeur	13,4 cm
Matière mécanisme de broyage	Acier inoxydable
Poids	1200 g
Profondeur	15 cm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Commande

Bouton allumer/
éteindre



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ