



Go MOULIN A CAFE SANS FIL NOIR KitchenAid

Fabricant: KitchenAid

Modèle: 5KBGR111BM

€179,99



DÉSCRIPTION

Premiers pas avec le moulin à café sans fil Go avec batterie

Savourez des grains de café fraîchement moulus lors de vos déplacements grâce à ce moulin à café électrique. Vous pouvez utiliser la batterie incluse dans tous les appareils du système sans fil KitchenAid Go. Vous pouvez changer la batterie en un instant et ne dépendez plus de ces câbles ennuyeux.

Le broyage devient sans fil avec KitchenAid

Créez ce que vous voulez, où que vous soyez ! Ce moulin à café sans fil fait partie du système sans fil KitchenAid Go et vous offre la possibilité de savourer une tasse de café frais n'importe où. Broyez à l'intérieur comme à l'extérieur ou mettez le broyeur dans votre valise lorsque vous voyagez.

Dans notre gamme d'appareils de cuisine sans fil, vous trouverez également un batteur à main, un mixeur plongeant, un mixeur portable, un hachoir et un aspirateur à main. Vous pouvez ainsi préparer vos plats préférés (et nettoyer ensuite) où vous le souhaitez.

Une batterie amovible s'adapte à tous ces appareils sans fil, vous n'avez donc besoin d'acheter qu'un seul produit sans fil KitchenAid Go avec la batterie incluse. Vous pourrez alors compléter votre collection avec des produits sans piles. L'achat d'une batterie de rechange*** est également une bonne idée afin de pouvoir continuer à travailler lorsque la première batterie doit être chargée.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Batterie rechargeable et remplaçable

Vous pouvez moulin des grains jusqu'à 6 minutes* avec ce moulin à café sans fil avant de devoir recharger la batterie. C'est plus que suffisant pour moulin suffisamment de café pour tout le monde dans la maison en une seule fois. Faites glisser la batterie dans la base et vous êtes prêt à partir. Les voyants LED sur le côté de la batterie indiquent le niveau de charge de la batterie, afin que vous sachiez exactement quand la recharger.

Connectez le câble USB-C fourni directement à la prise murale et laissez la batterie se charger jusqu'à ce que toutes les lumières LED soient allumées. Cela prend environ 3 heures*. Votre moulin à café est alors prêt à moulin une nouvelle quantité de grains pour les prochaines tournées de café.

Obtenez rapidement la bonne consistance

Regardez vos grains de café être moulus en quelques secondes grâce aux puissantes lames en acier inoxydable.

Il vous suffit d'appuyer et de maintenir le bouton d'alimentation pour moulin. Pulse pour maintenir le contrôle jusqu'à ce que la mouture parfaite soit obtenue.

Une fois la mouture à votre goût, vous pouvez mettre le café dans un récipient de conservation ou immédiatement dans votre cafetière ou cafetière. La façon idéale de commencer votre journée.

Faites-en assez pour tout le monde

Le grand bol à moulin peut contenir jusqu'à 113 g de grains de café, soit environ 12 tasses de café.

C'est plus que suffisant, même lorsque vous recevez des amis. Et même assez pour une deuxième tasse en secret.

La tasse est dotée d'un couvercle pour que vous puissiez conserver le café moulin pour plus tard.

CARACTÉRISTIQUES

Café

Contenu réservoir
grains de café 113 g

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Hauteur 21,4 cm
Largeur 13,4 cm
Matière mécanisme
de broyage Acier inoxydable
Poids 1200 g

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Profondeur

15 cm

Commande

Bouton allumer/
éteindre



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ