



WGG244FSFG Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: WGG244FSFG

€1.019,99



DÉSCRIPTION

Optimisez votre consommation d'eau et de lessive.

Le système de dosage automatique i-DOS optimise au maximum vos consommations. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir les compartiments de lessive et d'adoucissant. Les capteurs i-DOS se chargent ensuite de mesurer la quantité précise de produit et d'eau nécessaire, lavage après lavage. Vous utilisez ainsi juste ce qu'il faut d'eau et de lessive et vous évitez tout rinçage inutile !

Active Water Plus : économisez de l'argent dans le respect de l'environnement grâce à une gestion de l'eau efficace.

Le système Active Water comprend trois éléments : l'ajustement automatique et continu de la charge, l'apport d'eau optimisé et le tambour. Pour éviter tout gaspillage, le capteur ajuste la consommation d'eau en fonction du type de tissu et de la quantité de vêtements. Le trempage du linge se fait plus rapidement et de manière uniforme grâce à l'apport d'eau optimisé et tout en douceur. Grâce au tambour VarioSoft ou Vario à la structure en « gouttes d'eau » ainsi qu'aux aubes spécifiques, l'eau circule plus vite et est mieux répartie. Avec les lave-linge Active Water, réduisez activement la consommation de l'eau dans votre foyer.

Programme 'SpeedPerfect'

Le programme 'SpeedPerfect' permet de réduire la durée des cycles de lavage jusqu'à 65 %*, sans compromettre les résultats. Le 'SpeedPerfect' peut être combiné avec la plupart des programmes, s'adaptant à

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

la charge et au type de tissu. *Différence constatée sur la durée du programme Easy Care 40 °C avec l'option SpeedPerfect par rapport à sa durée normale sans option.

Un lavage adapté selon le type de tache.

Certaines taches sont plus coriaces que d'autres. Heureusement, certaines machines le sont aussi ! L'option antitaches adapte automatiquement la température de l'eau, le temps de trempage du linge et la vitesse d'essorage en fonction du type de tache, pour vous débarrasser sans effort des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang. Fort, non ?

Avec la fonction Rajout de linge, plus besoin d'attendre pour ajouter un vêtement oublié.

Une chaussette oubliée ? Un t-shirt a loupé le départ ? Aucun problème. La fonction Rajout de linge vous permet d'ajouter ou de retirer facilement des vêtements en plein cycle de lavage*. Appuyez simplement sur le bouton Rajout de linge, ouvrez la porte, ajoutez les pièces manquantes, refermez et c'est reparti ! *Pour des raisons de sécurité, la fonction Rajout de linge est indisponible si la température de l'eau dépasse 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

AquaStop

Le système AquaStop comprend un tuyau d'arrivée d'eau à double paroi, une soupape de sécurité et un système antidébordement contenant un interrupteur à flotteur pour une protection intégrale contre les dégâts des eaux.

Un moteur garanti silencieux et durable.

Vous préférez agrémenter vos dîners de musique ou de discussions entre amis plutôt que du bruit de votre machine à laver ? On vous comprend ! Le moteur EcoSilence Drive™ de Bosch est tellement silencieux qu'il se remarque à peine quand il tourne. Particulièrement économe en énergie, il est conçu sans balais et pour durer : ses pièces sont garanties 10 ans.

Quand c'est automatique, c'est bien plus pratique !

Choisir le bon programme, les bons réglages, les bonnes options... quelle pression ! Laissez votre machine prendre les bonnes décisions. Remplissez le tambour, appuyez sur le bouton « Démarrer » et laissez-la effectuer les réglages en fonction du type de tissu et du degré de salissure, pour une propreté incomparable à chaque lavage.

Programme 'Hygiene Plus'

La température est constante pendant le cycle de lavage et un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté pour éliminer efficacement les bactéries et les acariens. Résultat : vos vêtements sont complètement propres et désinfectés, même à 40°.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Grandeur hublot	32 cm
Hauteur	84,5 cm
Largeur	59,8 cm
Profondeur	59 cm

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycli	49 kWh
Consommation moyenne par cycle	50 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:48
Niveau sonore au essorage	70 dB(A)
Résultat de séchage	B

Général

Contenu du tambour	9 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400 t/min

Programmes

Nettoyage tambours	
--------------------	--

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Indicateur fin de programme	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

Garantie

Garantie moteur (Année)	10
-------------------------	----

Options

Défroissable	
Fonction anti-bavure	
Prélavage	

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Programmes de
lavageCoton,
Fin/délicat/soie,
Laine / lavage à la
main, Allergie /
hygiène, Outdoor /
Sports, rincer, Linge
mixte, Résistant au
froissement /
anti-froissement,
Tourner/se
balancer, pompage

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ