



## SN15ZC01CS Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: SN15ZC01CS

€1.419,99



## DÉSCRIPTION

Accélérez le programme, où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus rapidement, mais avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed **???**Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur est encore à venir : vous pouvez facilement activer et utiliser varioSpeed **???**Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. Cela ne pourrait pas être plus intelligent !

Résultat de séchage optimal avec des minéraux naturels.

Vous recherchez un lave-vaisselle plus écologique tout en offrant des performances maximales ? Le système de séchage Zeolith® fonctionne sur la base d'un compartiment rempli de minéraux naturels qui absorbent l'humidité et libèrent de la chaleur. Cela accélère le processus de séchage et votre appareil consomme moins d'électricité pour sécher la vaisselle. C'est bon pour vous et bon pour l'environnement.

Gagnez du temps et des efforts avec notre application pratique

La vie ne devient pas plus calme. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été développé en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et divers partenaires tels qu'Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'application Home Connect ou un autre appareil intelligent. Par exemple, raccourcissez le programme ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

L'application peut même commander les cubes pour lave-vaisselle pour vous. Nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

Extrêmement silencieux lorsque vous en avez besoin.

Parfois, vous pourriez bénéficier d'un peu de silence supplémentaire pendant votre journée bien remplie. Home Connect vous y soutient. Avec l'option Silence à la demande de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer le Silence à la demande à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme régulier quand vous le souhaitez. Un silence absolu sans compromis sur le résultat.

Des résultats de lavage optimaux sur simple pression d'un bouton

Garantir une vaisselle parfaitement propre n'a jamais été aussi simple. Lorsque vous sélectionnez le programme automatique du lave-vaisselle via le bouton Auto, votre lave-vaisselle garantit lui-même des résultats de nettoyage optimaux. Votre lave-vaisselle mesure le degré de saleté de l'eau de rinçage via l'aquaSensor. Il ajuste la température et la quantité d'eau requise en conséquence. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et de cette façon, vous pouvez être sûr de ne jamais utiliser trop d'eau.

Vos paramètres favoris sur simple pression d'un bouton

Le bouton Favoris rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. Utilisez l'application Home Connect pour définir les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent comme favoris afin de pouvoir les activer d'une simple pression sur un bouton.

Dose votre détergent pour lave-vaisselle de la manière la plus optimale possible

L'assistant de dosage est spécialement conçu pour les comprimés pratiques 3 en 1, 4 en 1 ou 5 en 1. Grâce au dosageAssistant, ces pastilles pour lave-vaisselle tombent directement dans un petit récipient de collecte. Un jet d'eau précisément dirigé garantit ensuite une dissolution rapide des comprimés. Le détergent est ensuite réparti uniformément dans tout le lave-vaisselle. De cette façon, vous êtes toujours assuré des meilleurs résultats de lavage.

Performance d'hygiène certifiée

Les virus tels que le corona et la grippe sont efficacement éliminés grâce à l'utilisation d'Eco 50°C, testé par l'Institut d'Hygiène Intégrative et de Virologie (label Hygiène niveau 1). Des programmes à température plus élevée permettent d'atteindre des niveaux d'hygiène nettement plus élevés, efficaces contre les virus plus robustes, y compris les virus enveloppés et non encapsulés. Ceci a été démontré en Intensif 70°C et en cycle de maintenance Machine Care (label Hygiène niveau 3).

Plus de flexibilité et plus d'options de stockage

Le nouveau varioLade Plus est extrêmement réglable, vous avez donc toujours de la place pour votre vaisselle.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

Vous pouvez facilement régler la hauteur grâce aux parties latérales. Et grâce aux broches mobiles et pliables dans la section centrale, vous pouvez en mettre encore plus dans le panier. C'est parfait, par exemple, si vous souhaitez laver des couteaux à manche large. Ou des cuillères de service et des petites tasses à thé et à café.


Un niveau de chargement supplémentaire pour les couverts, ustensiles de cuisine et petite vaisselle  
Avec le varioDrawer, vous disposez d'un niveau de chargement supplémentaire pour votre vaisselle. Grâce à sa conception spéciale, le tiroir offre non seulement de la place pour les couverts, mais aussi pour les cuillères de service, les couverts à salade et la petite vaisselle. Vous pourrez y ranger vos tasses à expresso aussi facilement que vos fourchettes. Avantage supplémentaire : vous n'avez plus besoin d'un panier à couverts dans le panier inférieur, ce qui permet d'accueillir jusqu'à 14 couverts standards.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	57,3 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Confort

Indicateur fin de programme	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	75 kWh

### équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Duration	3:20
programme eco	
Niveau sonore	39 dB(A)


**Général**

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Inbouw Vaatwasser

**Programmes**

Nombre de	6
programmes de lavage	

**Sécurité**

Protection anti-fuite	
-----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		