



SN85YX02CE Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: SN85YX02CE

€1.599,99



DÉSCRIPTION

Accélérez le programme, où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus rapidement, mais avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur est encore à venir : vous pouvez facilement activer et utiliser varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. Cela ne pourrait pas être plus intelligent !

Ouvrez la porte sans poignée d'une légère pression

Les nouveaux lave-vaisselle entièrement encastrables de Siemens disposent d'un nouveau système d'ouverture de porte : openAssist. Il suffit d'appuyer légèrement sur le devant de la porte et elle s'ouvrira immédiatement. Vous n'avez donc plus besoin de poignée. Non seulement simple, mais aussi moderne : le lave-vaisselle s'intègre parfaitement dans une cuisine sans poignée.

S'intègre parfaitement dans une cuisine moderne sans poignées

Avec le système d'ouverture de porte openAssist : openAssist il suffit d'appuyer légèrement sur le devant de la porte et elle s'ouvrira immédiatement. Vous n'avez donc plus besoin de poignée. Non seulement simple, mais aussi moderne : le lave-vaisselle s'intègre parfaitement dans une cuisine sans poignée.

Résultat de séchage optimal avec des minéraux naturels.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Vous recherchez un lave-vaisselle plus écologique tout en offrant des performances maximales ? Le système de séchage Zeolith® fonctionne sur la base d'un compartiment rempli de minéraux naturels qui absorbent l'humidité et libèrent de la chaleur. Cela accélère le processus de séchage et votre appareil consomme moins d'électricité pour sécher la vaisselle. C'est bon pour vous et bon pour l'environnement.

Des résultats rapides, économiques et aussi secs que possible

Grâce à cette technologie, votre vaisselle et l'intérieur du lave-vaisselle peuvent être presque complètement secs en 20 minutes, de manière économe en énergie. La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage. L'ensemble du processus de séchage est ainsi optimisé : tous les plats sont séchés en profondeur et en douceur – et aucune condensation ne se forme dans le lave-vaisselle. Cette option de séchage écologique permet d'économiser beaucoup d'énergie.

Gagnez du temps et des efforts avec notre application pratique

La vie ne devient pas plus calme. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été développé en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et divers partenaires tels qu'Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'application Home Connect ou un autre appareil intelligent. Par exemple, raccourcissez le programme ou activez la fonction silencieuse par simple pression sur un bouton. L'application peut même commander les cubes pour lave-vaisselle pour vous. Nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

Toutes les informations du programme projetées à votre étage

Grâce à une projection lumineuse sur votre sol, timeLight indique la durée du programme de lavage. Et quel programme le lave-vaisselle utilise actuellement. Vous pouvez même voir les messages d'erreur sur le sol de votre cuisine. Ce n'est pas seulement innovant, mais aussi tout simplement utile.

La zone de sécurité pour vos précieuses verreries.

Vous êtes-vous déjà demandé si vos verres fragiles survivraient au lave-vaisselle ? Avec glassZone, vous pouvez être assuré que vos lunettes sont protégées de manière optimale. Les six têtes de pulvérisation spéciales assurent un apport d'eau doux et constant, afin que tous vos verres soient soigneusement nettoyés sans être endommagés. De plus, votre verrerie est protégée contre les vibrations et les mouvements grâce à la surface antidérapante en silicone, qui maintient également les verres fragiles fermement mais doucement en place.

Votre lave-vaisselle sait ce qu'il y a de mieux.

Vous ne voulez pas réfléchir longtemps au programme à sélectionner ? Gagnez du temps et laissez votre lave-vaisselle choisir les bons réglages et accélérez le cycle si nécessaire. Dites à votre lave-vaisselle via l'application Home Connect à quel point vous êtes satisfait de la durée du programme et des résultats de

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

nettoyage et de séchage. Le lave-vaisselle ajuste les réglages et crée un programme personnalisé avec un aperçu de la consommation d'eau et d'énergie. De cette façon, vous disposez de plus de temps pour les choses qui sont importantes.

Un lave-vaisselle qui comprend ce dont vous avez besoin

Grâce aux commentaires que vous fournissez via Home Connect après chaque lavage, votre lave-vaisselle comprend vos habitudes et vos besoins en matière de vaisselle. Il ajuste ensuite intuitivement le programme intelligent avec les paramètres de lavage, de séchage et de temps les plus appropriés en fonction de vos réponses précédentes, pour vos futures expériences de lavage de la vaisselle. Placez simplement votre vaisselle au lave-vaisselle et laissez le reste au cycle de lavage le plus optimal.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|------------------------------------|---|
| Hauteur | 81,5 cm |
| Hauteur de niche (maximum) | 86,5 cm |
| Largeur | 59,8 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 60 cm |
| Ouverture de porte automatique |  |
| Profondeur | 55 cm |
| Profondeur de niche (minimum) | 55 cm |

Commande

| | |
|-------------------------|---|
| Commande via l'appli |  |
|-------------------------|---|

Confort

| | |
|---------------------------------------|---|
| Indicateur fin de programme |  |
| Indication temps restant |  |
| Type d'indicateur fin de programme | Acoustique |

Consommation d'énergie

| | |
|--|--------|
| Classe énergétique | A |
| Classe sonore | B |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 9,5 |
| Consommation energie en | 54 kWh |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

| | |
|--------------------------------|----------|
| programme Eco par 100 cycli | |
| Duration | 4:55 |
| programme eco | |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |

équipement

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Rangement des couverts | Tiroir à couverts |
|---------------------------|-------------------|

Général

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nombre de couverts | 14 |
| Type de lave - vaisselle | Full-intégrable |

Programmes

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de programmes de lavage | 8 |
|--------------------------------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |