



SN53HS10TE Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: SN53HS10TE

€909,99



DÉSCRIPTION

Accélérez le programme, où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus rapidement, mais avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed **+++Plus**, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur est encore à venir : vous pouvez facilement activer et utiliser varioSpeed **+++Plus** via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. Cela ne pourrait pas être plus intelligent !

Gagnez du temps et des efforts avec notre application pratique

La vie ne devient pas plus calme. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été développé en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et divers partenaires tels qu'Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'application Home Connect ou un autre appareil intelligent. Par exemple, raccourcissez le programme ou activez la fonction silencieuse par simple pression sur un bouton. L'application peut même commander les cubes pour lave-vaisselle pour vous. Nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

Nettoyage intensif avec une pression très élevée dans le panier inférieur

Vous souhaitez éliminer les saletés tenaces ? Choisissez alors la zone intensive : la pression de l'eau pulvérisée est augmentée dans le panier inférieur, rendant ainsi la vaisselle la plus sale impeccable. Votre programme

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

préférée s'exécute simplement dans le panier supérieur, garantissant que votre vaisselle délicate est lavée en douceur.

Extrêmement silencieux lorsque vous en avez besoin.

Parfois, vous pourriez bénéficier d'un peu de silence supplémentaire pendant votre journée bien remplie. Home Connect vous y soutient. Avec l'option Silence à la demande de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer le Silence à la demande à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme régulier quand vous le souhaitez. Un silence absolu sans compromis sur le résultat.

Des résultats de lavage optimaux sur simple pression d'un bouton

Garantir une vaisselle parfaitement propre n'a jamais été aussi simple. Lorsque vous sélectionnez le programme automatique du lave-vaisselle via le bouton Auto, votre lave-vaisselle garantit lui-même des résultats de nettoyage optimaux. Votre lave-vaisselle mesure le degré de saleté de l'eau de rinçage via l'aquaSensor. Il ajuste la température et la quantité d'eau requise en conséquence. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et de cette façon, vous pouvez être sûr de ne jamais utiliser trop d'eau.

Vos paramètres favoris sur simple pression d'un bouton

Le bouton Favoris rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. Utilisez l'application Home Connect pour définir les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent comme favoris afin de pouvoir les activer d'une simple pression sur un bouton.

Dose votre détergent pour lave-vaisselle de la manière la plus optimale possible

L'assistant de dosage est spécialement conçu pour les comprimés pratiques 3 en 1, 4 en 1 ou 5 en 1. Grâce au dosageAssistant, ces pastilles pour lave-vaisselle tombent directement dans un petit récipient de collecte. Un jet d'eau précisément dirigé garantit ensuite une dissolution rapide des comprimés. Le détergent est ensuite réparti uniformément dans tout le lave-vaisselle. De cette façon, vous êtes toujours assuré des meilleurs résultats de lavage.

Performance d'hygiène certifiée

Les virus tels que le corona et la grippe sont efficacement éliminés grâce à l'utilisation d'Eco 50°C, testé par l'Institut d'Hygiène Intégrative et de Virologie (label Hygiène niveau 1). Des programmes à température plus élevée permettent d'atteindre des niveaux d'hygiène nettement plus élevés, efficaces contre les virus plus robustes, y compris les virus enveloppés et non encapsulés. Ceci a été démontré en Intensif 70°C et en cycle de maintenance Machine Care (label Hygiène niveau 3).

Plus de flexibilité et plus d'options de stockage

Le nouveau varioLade Plus est extrêmement réglable, vous avez donc toujours de la place pour votre vaisselle.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Vous pouvez facilement régler la hauteur grâce aux parties latérales. Et grâce aux broches mobiles et pliables dans la section centrale, vous pouvez en mettre encore plus dans le panier. C'est parfait, par exemple, si vous souhaitez laver des couteaux à manche large. Ou des cuillères de service et des petites tasses à thé et à café.

Sélectionnez et démarrez le bon programme de lave-vaisselle avec l'application Home Connect

Avec l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et démarrer le lave-vaisselle, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. De cette façon, votre vaisselle est d'une propreté éclatante dès que vous en avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	57,3 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Commande

Commande via l'appli	
-------------------------	---

Confort

Indication temps restant	
-----------------------------	---

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	84 kWh
Duration programme eco	4:30

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Niveau sonore 46 dB(A)

équipement

Rangement des couverts
Panier à couverts

Général

Nombre de couverts 13
Type de lave - vaisselle Inbouw Vaatwasser

Sécurité

Protection anti-fuite 

Fonctions

Demi-charge 

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ