



## WGG246Z0FG Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: WGG246Z0FG

€969,99

APRÈS CASHBACK  
**-€50,00=€919,  
99**



## DÉSCRIPTION

Active Water Plus : économisez de l'argent dans le respect de l'environnement grâce à une gestion de l'eau efficace.

Le système Active Water comprend trois éléments : l'ajustement automatique et continu de la charge, l'apport d'eau optimisé et le tambour. Pour éviter tout gaspillage, le capteur ajuste la consommation d'eau en fonction du type de tissu et de la quantité de vêtements. Le trempage du linge se fait plus rapidement et de manière uniforme grâce à l'apport d'eau optimisé et tout en douceur. Grâce au tambour VarioSoft ou Vario à la structure en « gouttes d'eau » ainsi qu'aux aubes spécifiques, l'eau circule plus vite et est mieux répartie. Avec les lave-linge Active Water, réduisez activement la consommation de l'eau dans votre foyer.

### Programme 'SpeedPerfect'

Le programme 'SpeedPerfect' permet de réduire la durée des cycles de lavage jusqu'à 65 %\*, sans compromettre les résultats. Le 'SpeedPerfect' peut être combiné avec la plupart des programmes, s'adaptant à la charge et au type de tissu. \*Différence constatée sur la durée du programme Easy Care 40 °C avec l'option SpeedPerfect par rapport à sa durée normale sans option.

Un lavage adapté selon le type de tache.

Certaines taches sont plus coriaces que d'autres. Heureusement, certaines machines le sont aussi ! L'option antitaches adapte automatiquement la température de l'eau, le temps de trempage du linge et la vitesse

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

d'essorage en fonction du type de tache, pour vous débarrasser sans effort des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang. Fort, non ?

Avec la fonction Rajout de linge, plus besoin d'attendre pour ajouter un vêtement oublié. Une chaussette oubliée ? Un t-shirt a loupé le départ ? Aucun problème. La fonction Rajout de linge vous permet d'ajouter ou de retirer facilement des vêtements en plein cycle de lavage\*. Appuyez simplement sur le bouton Rajout de linge, ouvrez la porte, ajoutez les pièces manquantes, refermez et c'est reparti ! \*Pour des raisons de sécurité, la fonction Rajout de linge est indisponible si la température de l'eau dépasse 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

Un moteur garanti silencieux et durable.

Vous préférez agrémenter vos dîners de musique ou de discussions entre amis plutôt que du bruit de votre machine à laver ? On vous comprend ! Le moteur EcoSilence Drive™ de Bosch est tellement silencieux qu'il se remarque à peine quand il tourne. Particulièrement économe en énergie, il est conçu sans balais et pour durer : ses pièces sont garanties 10 ans.

Programme 'Hygiene Plus'

La température est constante pendant le cycle de lavage et un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté pour éliminer efficacement les bactéries et les acariens. Résultat : vos vêtements sont complètement propres et désinfectés, même à 40°.

Programme 'DrumClean'

Le programme 'DrumClean' ou de nettoyage du tambour est idéal pour nettoyer et maintenir le tambour propre et hygiénique. Après 20 cycles à moins de 40° C, le lave-linge ou le sèche-linge vous rappelle d'activer le programme de nettoyage automatique.

Le lave-linge le plus discret.



Le design innovant antivibration des parois latérales n'est pas seulement esthétique, il offre aussi une plus grande stabilité et réduit les vibrations. L'isolation améliorée régule aussi les niveaux de bruits, rendant les lave-linge Bosch incroyablement silencieux, même pendant l'essorage.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Grandeur hublot	32 cm

### Confort

Départ différé	
Indicateur fin de	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Hauteur	84,5 cm	programme	
Largeur	59,8 cm	Type d'indicateur fin de programme	Acoustique
Profondeur	59 cm		

## Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	B
Consommation d'énergie en 100 cycli	49 kWh
Consommation moyenne par cycle	50 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:40
Niveau sonore au essorage	74 dB(A)
Résultat de séchage	A

## Garantie

Garantie moteur (Année)	10
-------------------------	----

## Général

Contenu du tambour	9 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1600 t/min

## Options

Extra souple	<input checked="" type="checkbox"/>
Prélavage	<input checked="" type="checkbox"/>

## Programmes

Programmes de lavage	Coton, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Allergie / hygiène, Outdoor / Sports, rincer, Linge mixte, Résistant au froissement /
----------------------	--

## Sécurité

Protection anti-fuite	<input checked="" type="checkbox"/>
Sécurité enfant	<input checked="" type="checkbox"/>

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

anti-froissement,  
Tourner/se  
balancer, pompage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		