



WGG244ZAFG Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: WGG244ZAFG

€919,99

APRÈS CASHBACK
-€50,00=€869,
99



DÉSCRIPTION

Active Water Plus : économisez de l'argent dans le respect de l'environnement grâce à une gestion de l'eau efficace.

Le système Active Water comprend trois éléments : l'ajustement automatique et continu de la charge, l'apport d'eau optimisé et le tambour. Pour éviter tout gaspillage, le capteur ajuste la consommation d'eau en fonction du type de tissu et de la quantité de vêtements. Le trempage du linge se fait plus rapidement et de manière uniforme grâce à l'apport d'eau optimisé et tout en douceur. Grâce au tambour VarioSoft ou Vario à la structure en « gouttes d'eau » ainsi qu'aux aubes spécifiques, l'eau circule plus vite et est mieux répartie. Avec les lave-linge Active Water, réduisez activement la consommation de l'eau dans votre foyer.

Programme 'SpeedPerfect'

Le programme 'SpeedPerfect' permet de réduire la durée des cycles de lavage jusqu'à 65 %*, sans compromettre les résultats. Le 'SpeedPerfect' peut être combiné avec la plupart des programmes, s'adaptant à la charge et au type de tissu. *Différence constatée sur la durée du programme Easy Care 40 °C avec l'option SpeedPerfect par rapport à sa durée normale sans option.

Un lavage adapté selon le type de tache.

Certaines taches sont plus coriaces que d'autres. Heureusement, certaines machines le sont aussi ! L'option antitaches adapte automatiquement la température de l'eau, le temps de trempage du linge et la vitesse

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

d'essorage en fonction du type de tache, pour vous débarrasser sans effort des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang. Fort, non ?

Avec la fonction Rajout de linge, plus besoin d'attendre pour ajouter un vêtement oublié.

Une chaussette oubliée ? Un t-shirt a loupé le départ ? Aucun problème. La fonction Rajout de linge vous permet d'ajouter ou de retirer facilement des vêtements en plein cycle de lavage*. Appuyez simplement sur le bouton Rajout de linge, ouvrez la porte, ajoutez les pièces manquantes, refermez et c'est reparti ! *Pour des raisons de sécurité, la fonction Rajout de linge est indisponible si la température de l'eau dépasse 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

Un moteur garanti silencieux et durable.

Vous préférez agrémenter vos dîners de musique ou de discussions entre amis plutôt que du bruit de votre machine à laver ? On vous comprend ! Le moteur EcoSilence Drive™ de Bosch est tellement silencieux qu'il se remarque à peine quand il tourne. Particulièrement économe en énergie, il est conçu sans balais et pour durer : ses pièces sont garanties 10 ans.

Programme 'Hygiene Plus'

La température est constante pendant le cycle de lavage et un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté pour éliminer efficacement les bactéries et les acariens. Résultat : vos vêtements sont complètement propres et désinfectés, même à 40°.

Programme 'DrumClean'

Le programme 'DrumClean' ou de nettoyage du tambour est idéal pour nettoyer et maintenir le tambour propre et hygiénique. Après 20 cycles à moins de 40° C, le lave-linge ou le sèche-linge vous rappelle d'activer le programme de nettoyage automatique.

Le lave-linge le plus discret.

Le design innovant antivibration des parois latérales n'est pas seulement esthétique, il offre aussi une plus grande stabilité et réduit les vibrations. L'isolation améliorée régule aussi les niveaux de bruits, rendant les lave-linge Bosch incroyablement silencieux, même pendant l'essorage.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Grandeur hublot	104,9 cm

Confort

Départ différé	
Indicateur fin de	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Hauteur	84,5 cm
Largeur	59,8 cm
Profondeur	58,8 cm

programme	
Indication du déroulement du programme	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycli	49 kWh
Consommation moyenne par cycle	50 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:48
Niveau sonore au essorage	71 dB(A)
Résultat de séchage	B

Garantie

Garantie moteur (Année)	10
-------------------------	----

Général

Contenu du tambour	9 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400 t/min

Options

Défroissable	
Extra souple	
Fonction anti-bavure	
Prélavage	

Programmes

Nettoyage tambours	
Nombre de programmes	13
Programmes de lavage	Repassage facile, Outdoor / Sports,

Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

rincer, Linge mixte,
Résistant au
froissement /
anti-froissement,
Antivlekker-systeem,
m, pré-lavage,
Rinçage
supplémentaire /
eau supplémentaire,
Tourner/se
balancer, pompage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		