



## BBIMM13300DXMPSEF Beko

Fabricant: Beko

Modèle: BBIMM13300DXMPSEF

€779,99



## DÉSCRIPTION

### Vue dégagée sur la préparation de vos plats

Lors de la préparation de plats au micro-ondes, la différence entre trente secondes et une minute peut être énorme. Grâce à l'éclairage intérieur, vous pourrez suivre l'avancement de la préparation et vous n'aurez aucune surprise car votre plat aura débordé.

### Nettoyage intensif sans produits chimiques

Produits chimiques agressifs, taches brûlées, frottements sans fin... oubliez tout. Grâce à l'autonettoyage pyrolytique, le four chauffe jusqu'à 480°C, transformant les résidus d'aliments et de graisse en cendres que vous pouvez facilement essuyer. Le programme dure deux heures pour les salissures importantes et quatre-vingt-dix minutes pour les salissures légères, ce dernier programme consommant 25 %\* d'énergie en moins.\*Testé par des laboratoires internes

### Aperçu clair de ce qui se passe à l'intérieur

Vous souhaitez voir comment va votre cocotte, mais vous ne souhaitez pas ouvrir la porte pour ne pas perdre de chaleur ? L'éclairage halogène vous permet de voir l'ensemble du four, vous permettant ainsi de garder un œil sur vos créations culinaires avec la porte bien fermée.

### Porte robuste pouvant transporter de la vaisselle et de la vaisselle lourdes

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Il est parfois difficile de retirer du four des plats et des bols chauds et lourds. La porte durable peut supporter un poids allant jusqu'à 22,5 kg. C'est 20 % de plus qu'une porte de four ordinaire ! Vous pouvez ainsi laisser votre plat bien chaud reposer un moment sur la porte du four ouverte, afin de reprendre votre souffle.

## Retirer facilement et en toute sécurité du four

Si vous avez régulièrement du mal à sortir un plat lourd du four, les grilles et plateaux télescopiques vous facilitent grandement la vie. Grâce au système de glissières, vous pouvez sortir complètement la plaque ou la grille du four (ou aux 2/3 avec la version partiellement télescopique), tandis que votre plat peut rester debout.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du four

Convection sole	✓
Fonction de grill	✓
Fonction décongélation	✓
Modes de cuisson	10

### Caractéristiques du grill

Puissance grill	3300 W
-----------------	--------

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Couleur secondaire	Donker Roestvrijstaal
Hauteur	59,5 cm
Largeur	59,4 cm
Porte amovible	✓
Profondeur	56,7 cm

### Commande

Utilisation	TouchControl
-------------	--------------

### Confort

Fermeture douce	✓
-----------------	---

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation électrique par air chaud	0,69 kWh
Consommation électrique par	0,99 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

cyclys  
(conventionnel )**Entretien & Nettoyage**

Nettoyer le four      Pyrolyse

**Général**Capacité du four      72 Litres  
Type de cuisson      Grill**Sécurité**Sécurité enfant      

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ