



MSM4B620 Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: MSM4B620

€79,99



DÉSCRIPTION

Profitez d'un mixage rapide et efficace qui sublimerait vos ingrédients

Obtenez des résultats parfaits sans effort. Grâce à son moteur haute performance. ErgoMaster vous permet de facilement mixer, hacher, fouetter selon les accessoires fournis. Qu'il s'agisse de préparer des soupes ou des sauces, de hacher des noix ou de râper des légumes pour vos plats, même les ingrédients les plus difficiles sont préparés sans effort et en un rien de temps.

Régalez la vitesse d'une simple prise en main

Le réglage de la vitesse n'a jamais été aussi pratique : plus vous pressez, plus la vitesse est élevée. C'est non seulement facile et intuitif, mais aussi confortable. Le levier extra-large est conçu pour être utilisé d'une seule main. Vous pouvez contrôler entièrement la vitesse avec plusieurs doigts ou uniquement avec le pouce. Cette flexibilité permet aux droitiers et aux gauchers de régler facilement la bonne vitesse.

Engrenage innovant pour une excellente longévité

L'engrenage céramique vous offre des performances exceptionnelles pendant des années. Grâce aux excellentes propriétés du matériau, la puissance du moteur est transmise aux lames sans s'user, contrairement aux systèmes ordinaires en plastique. Cela garantit des performances constantes et fiables pour toutes vos préparations.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Mixage parfait sans éclaboussure

Profitez de plats parfaitement mixés et à la texture sublimée grâce au système de mixage QuattroBlade. Les 4 lames en inox extra-tranchantes garantissent des résultats de coupe exceptionnels, une consistance homogène et un mixage facile, même pour les ingrédients difficiles. La forme de la cloche réduit efficacement les éclaboussures.

Mesurez et mixez directement vos aliments

Préparez-vous souvent de petites portions ? Avec le bol mixeur, vous pouvez mesurer les ingrédients et mélanger de petites quantités directement dans le bol. Pratique, il vous fait gagner du temps !

Déverrouillage facile pour une utilisation sûre

Le mécanisme de déverrouillage d'une simplicité étonnante garantit qu'aucun démarrage involontaire ne se produise. L'appareil fonctionne lorsque vous le tenez fermement et est conçu pour être utilisé d'une seule main. Le verrouillage est intégré au levier de commande et peut être facilement déverrouillé avec votre index ou votre pouce. Une fois déverrouillé, vous réglez la vitesse selon la pression exercée.

Conçu pour une manipulation facile et sans fatigue

Profitez d'une prise en main plus naturelle grâce à une conception parfaitement adaptée à votre main. Pour garantir une prise en main ferme et un mixage en toute sécurité, ErgoMaster se revêt d'une matière antidérapante. Son faible poids ajoute un confort supplémentaire, de sorte que votre main ne se fatigue pas.

AntiSplash pour des résultats sans tâche

Profitez de résultats parfaits sans tâche. La cloche est conçue pour orienter le flux de liquide vers le centre et ainsi réduire le risque d'éclaboussure tout en assurant un mixage efficace.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Couleur secondaire	Anthracite
Matière	Plastique

Confort

Longueur de la corde	140 cm
----------------------	--------

Courant

Puissance	1000 W
-----------	--------

Entretien & Nettoyage

Pièces compatibles au lave-vaisselle	
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

FonctionsFonction de mixage
Fonction de
pétrissage**Général**

Type de mixeur

Mixeur plongeur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ