



Mixeur main ErgoMixx 750 W Blanc, Gris Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: MFQ37490

€129,99



DÉSCRIPTION

Mixage jusqu'à 50% plus rapide grâce au moteur puissant de 750 watts.
Poignée "soft-touch" ergonomique: pour une prise en main confortable
5 vitesses + fonction turbo: la bonne vitesse pour chaque recette.
Le mixeur main se pose parfaitement sur le bol mixeur. Offre la possibilité de travailler à mains libres.
Inclus: pied mixeur et hachoir

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

| | |
|------------------------|--------|
| Contenu bol 1 | 600 ml |
| Fouet | ✓ |
| Robot culinaire inclus | ✓ |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------|-----------------|
| Couleur | Gris, Blanc |
| Matière | roestvast staal |

Courant

Entretien & Nettoyage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Puissance 750 W

Pièces compatibles
au lave-vaisselle



Fonctions

Bouton Turbo



Fonction de mixage



Général

Nombre de vitesses

5

Type de mixeur

Mixeur batteur

Vitesse variable



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ