



MUM58259 Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: MUM58259

€399,99



DÉSCRIPTION

- Pâte parfaitement préparée grâce au puissant moteur de 1000 watts, au capteur de pâte intelligent et à la polyvalence avec tous les accessoires professionnels.
- Grand bol mélangeur en inox de 3,9 L : avec forme spéciale pour préparer la pâte. (jusqu'à 2,7 kg de pâte à gâteau et 1,9 kg de pâte levée)
- 3D PlanetaryMixing : les ingrédients sont mélangés rapidement et parfaitement.
- Position de stationnement automatique pour une utilisation facile de la cuvette. Le batteur, le mixeur ou le crochet pétrisseur est garé à l'arrière du bol lors du passage à la vitesse « 0 ».
- Multifonctionnel grâce au set pâtissier (batteur, mixeur, crochet pétrisseur) et au coupe-légumes à 3 disques.

Grand bol pour une préparation optimale des pâtes.

Vous ne pouvez pas déterminer le bol idéal uniquement par sa taille. Pour de meilleurs résultats, la forme intérieure d'un bol et les outils sont alignés les uns avec les autres. Le bol en acier inoxydable de 3,9 l de haute qualité convient aussi bien pour de petites quantités que pour traiter facilement jusqu'à 2,7 kg de préparation à gâteau et 1,9 kg de pâte levée.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Pétrissez comme vos mains : le mouvement de pétrissage planétaire 3D

Pour des résultats parfaits, tous les ingrédients doivent être mélangés et pétris uniformément. Même avec une pâte épaisse, vous pouvez laisser le travail à votre maman. 3D PlanetaryMixing copie le mouvement de pétrissage de vos mains. Profitez d'un résultat parfait avec un minimum d'effort.

Ajoutez facilement des ingrédients grâce à la position de stationnement

La pâtisserie reste une activité agréable, même s'il faut continuer à ajouter des ingrédients. En commutant le réglage de puissance sur « 0 », le bras se garera automatiquement en position arrière. De cette façon, vous pouvez facilement ajouter des ingrédients dans le bol mélangeur situé à l'avant.

Y compris un set de pâtisserie pour toutes les idées de pâtisserie.

Ne laissez pas les mauvais accessoires vous empêcher de mettre en œuvre vos idées. Ce set à pâtisserie composé d'un fouet, d'un batteur et d'un crochet pétrisseur convient à de nombreuses applications et produira des résultats parfaits. Avec ces accessoires vous pourrez facilement préparer des meringues et des gâteaux fins ainsi que des mélanges de pâtes épaisses. Et tout va au lave-vaisselle.

Utilisation facile grâce aux différentes vitesses

Lors de la préparation de recettes, une vitesse différente peut être requise par accessoire. Grâce aux 7 vitesses, c'est toujours une option avec le robot de cuisine. Le « mode momentané » supplémentaire est là pour disposer immédiatement de la pleine puissance de l'appareil.

Nettoyage facile grâce aux pièces lavables au lave-vaisselle

Comme les différents accessoires vont au lave-vaisselle*, vous pouvez également nettoyer rapidement les pièces usagées après avoir préparé des aliments. *Référez-vous au manuel pour les instructions de nettoyage spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

Hachoir inclus



Caractéristiques physiques

Contenu bol	3,9 Litres
Couleur	Blanc
Poids	7,6 kg

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Courant

Puissance 1000 W

Fonctions

Fonction de mixage 

Général

Nombre de modes 7
Type de robot de cuisine robot de cuisine

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ