



## MFQ22100 Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: MFQ22100

€39,99



## DÉSCRIPTION

- Fouets et crochets pétrisseurs en acier inoxydable : Mélanger, battre et pétrir sans effort.
- Léger : Facile à manipuler lors du mélange.
- Quatre vitesses et une fonction turbo : vitesse variable pour chaque recette.
- Déconnexion facile grâce au bouton 'éjecter'.

Des outils en acier inoxydable pour chaque tâche.

Des ustensiles de cuisine durables et de qualité facilitent grandement le mélange, le battage et le pétrissage. Les fouets en acier inoxydable font leur travail rapidement et efficacement. Qu'il s'agisse de fouetter de la crème ou des blancs d'œufs, ou de mélanger de la pâte à gâteau ou des desserts. Vous pouvez préparer tous vos ingrédients difficiles avec les crochets pétrisseurs robustes. Cela rend la pâtisserie vraiment agréable.

L'appareil a été rendu aussi léger que possible, afin qu'il puisse être utilisé pendant une période plus longue sans qu'il ne paraisse trop lourd.

Ajustez facilement la vitesse pour un résultat parfait. Avec les différentes vitesses, il y a toujours un réglage adapté. On retrouve également la fonction turbo pour avoir immédiatement un maximum de puissance. De cette façon, vous pouvez toujours choisir entre une agitation lente et un battement rapide.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Retirez les accessoires appairés et nettoyez-les facilement ou changez les accessoires (le cas échéant) avec le bouton « éjecter ».

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

### Courant

Puissance 375 W

### Fonctions

Fonction de mixage 

### Général

Nombre de modes 4  
Type de mixeur Mixeur batteur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ