



CSA230/60 Philips

Fabricant: Philips
Modèle: CSA230/60

€94,99



DÉSCRIPTION

Choisissez votre recette préférée avec Intensity Plus

- Intensité Plus
- Crème Plus
- Noir profond

Intensity Plus pour une tasse de café douce et forte et un espresso fort

Choisissez votre café préféré sans effort avec Intensity Plus. Appuyez sur l'interrupteur pour obtenir une tasse de café doux et fort ou un espresso fort et votre prochaine tasse de SENSEO® est en route.

Consommation d'énergie réduite et davantage de matériaux recyclés

Moins de pièces, des économies d'énergie et davantage de matériaux recyclés garantissent une machine SENSEO® plus durable.

Crema Plus pour une couche de crème plus fine et encore plus veloutée

La technologie Crema Plus produit une couche de crème merveilleusement veloutée et fine pour chaque tasse de café SENSEO®.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Bec verseur réglable pour s'adapter à votre tasse ou mug préféré en dessous
Ajustez la position du bec verseur à votre tasse ou mug préféré.

Avec la fonction Démarrage Immédiat, votre café sera distribué dès que la machine sera réchauffée
Grâce à la fonction Démarrage immédiat, votre café est distribué immédiatement après le préchauffage de la machine. Après la préparation du café, la machine SENSEO® s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Curseur intuitif pour préparer sans effort votre café préféré
Cette cafetière est conçue pour préparer une ou deux tasses de délicieux café SENSEO®, sur simple pression d'un bouton

La machine a été testée > 10 000 fois pour garantir une qualité constante
Notre développement de machine est rigoureux et testé avec 10 000 tasses de café pour garantir une qualité et une durabilité maximales.

La seule machine à café à dosettes qui prépare deux tasses de café en même temps
Savourez une ou deux tasses de délicieux café SENSEO® en moins d'une minute.

Bac d'égouttage amovible pour un nettoyage facile
Retirez le bac d'égouttage pour un nettoyage et un entretien faciles.

Large gamme de mélanges et d'arômes de café SENSEO®
La vaste gamme de mélanges de café SENSEO® contient des saveurs caractéristiques et soigneusement équilibrées, afin qu'il y ait toujours un goût qui correspond à votre goût.

Le voyant de détartrage indique quand vous devez détartrer la machine
Le voyant s'allume lorsque vous devez détartrer la machine. Détartrez tous les 3 mois avec un détartrant pour garder votre machine exempte de calcaire pour un volume de café maximum, une température de café parfaite et pour maximiser la durée de vie de votre machine. N'utilisez pas de vinaigre. Cela peut endommager votre machine SENSEO® et avoir un impact négatif sur le goût du café.

CARACTÉRISTIQUES

Café

Tasses maximum 2
par réservoir

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Couleur secondaire Deep Black

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Poids 2115 g

Confort

Longueur de la corde 0,8 m
Système stop-goutte 

Courant

Puissance 1450 W

Général

Contenu du réservoir à eau 0,9 Litres
Pression 1 bar

Sécurité

Arrêt automatique 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ