



FSS75747P AEG

Fabricant: AEG
Modèle: FSS75747P

€1.499,99



DÉSCRIPTION

Les lave-vaisselle puissants doivent également manipuler la verrerie avec soin. Heureusement, le panier supérieur de ce lave-vaisselle est doté de SoftGrips et de SoftSpikes qui maintiennent vos verres en toute sécurité et les empêchent d'être rayés ou cassés.

NETTOYAGE SUPÉRIEUR ET MEILLEURS SOINS DE LA VERRERIE

Vos verres délicats ne pourraient pas être nettoyés de manière plus sûre grâce aux AEG SoftGrip et SoftSpikes, qui maintiennent parfaitement vos verres afin qu'ils ne soient pas endommagés.

ESPACE ADAPTABLE ET NETTOYAGE PRATIQUE AVEC MAXIFLEX

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour les couverts et ustensiles de cuisine de toutes tailles, petits, grands ou de forme inhabituelle. Des séparateurs flexibles et une hauteur maximale garantissent qu'il y a de la place pour n'importe quelle charge. Presque tout peut être rentré en même temps et nettoyé immédiatement.

LA MANIÈRE SIMPLE DE LAVAGE RESPONSABLE

Des choix responsables se font facilement. Utilisez le curseur QuickSelect sur l'écran tactile pour sélectionner la durée de cycle souhaitée et l'Ecometer vous montrera le programme le plus durable pour économiser de

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

l'énergie et de l'eau via des indications vertes.

LAVAGE PUISSANT. AVEC SATELLITECLEAN®

Profitez d'un nettoyage de vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras gicleur a une portée trois fois supérieure à la norme standard. Grâce au double bras rotatif qui modifie en permanence l'angle de pulvérisation. L'eau arrive partout. Pour un nettoyage complet.

VÉRIFIEZ EN UN CLIN D'OEIL

Ce lave-vaisselle entièrement encastrable dispose d'un moyen intelligent de vous informer de l'état de votre vaisselle. La technologie de faisceau au sol projette une lumière rouge sur le sol pendant que le cycle est encore en cours. Lorsque l'appareil est prêt, un feu vert est projeté.

PANIER SUPÉRIEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR, MÊME ENTIÈREMENT CHARGÉ

Même lorsque le panier supérieur est chargé, vous pouvez facilement régler le niveau du panier supérieur de votre lave-vaisselle en fonction de la vaisselle contenue dans le panier supérieur ou inférieur.

*Photo à titre d'illustration. Le panier sur la photo est équipé de SoftSpikes en caoutchouc et de pinces SoftGrip pour protéger vos lunettes. Cependant, cela n'est pas disponible sur tous les modèles.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,8 cm
Largeur	59,6 cm
Profondeur	56 cm
Puissance de raccordement	1550 - 2200 W

Confort

Indicateur fin de programme	<input checked="" type="checkbox"/>
Indication temps restant	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de réglages de température	4
Panier réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
--------------------	---

équipement

Rangement des	Tiroir à couverts
---------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Classe sonore	B	couverts
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,9	
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	64 kWh	
Duration programme eco	4:00	
Niveau sonore	42 dB(A)	

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	7
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		