



Philips Sonicare 5300 Brosse à dents rechargeable Philips

Fabricant: Philips

Modèle: HX7101/02

€99,99



DÉSCRIPTION

Plaque dentaire mieux éliminée et dents plus blanches*

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire
- 2 intensités
- Alerte de pression intégrée
- Autonomie de 21 jours
- Housse de transport

Nettoyage avancé pour éliminer les taches et éclaircir les dents

La brosse à dents Philips Sonicare 5300 va au-delà du nettoyage en profondeur pour éliminer sans effort les taches en surface et vous offrir un sourire plus éclatant. La tête de brosse W2 Optimal White permet de maintenir facilement l'éclat entre deux séances d'éclaircissement professionnel, tout en éliminant jusqu'à sept fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires de niveau supérieur grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides dynamiques favorise les performances de nettoyage en rinçant doucement le long de la gencive et entre les dents, pour un nettoyage complet à chaque brossage.

Personnalisez votre brossage avec deux niveaux d'intensité

Pour vous aider à prendre soin au mieux de vos dents et de vos gencives, la brosse à dents Philips Sonicare 5300 propose deux niveaux d'intensité. Que vous préfériez un nettoyage en profondeur ou un nettoyage plus doux, cette brosse à dents est faite pour vous.

Protégez vos gencives grâce à l'alerte de pression intégrée

Vous ne remarquez peut-être pas quand vous brossez trop fort, mais cette brosse à dents vous préviendra. Le capteur optique intelligent détecte avec précision une pression de brossage excessive et émet un son de pulsation pour vous l'indiquer, tout en réduisant les vibrations. Vous saurez toujours quand il faut ajuster votre brossage, et vos gencives seront protégées.

Vous saurez quand il sera temps de remplacer la tête de brosse

Il est important de remplacer régulièrement votre tête de brosse pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Grâce à la technologie BrushSync, vous pouvez facilement maintenir les performances de votre tête de brosse. En suivant la fréquence d'utilisation et l'intensité de brossage, cette technologie innovante vous rappelle quand il est temps d'utiliser une nouvelle tête de brosse.

Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et BrushPacer

Deux minutes suffisent pour un nettoyage complet. C'est pourquoi notre SmarTimer vous avertit lorsque le temps est écoulé. Pour un nettoyage uniforme dans toute la bouche, le BrushPacer divise votre brossage en segments, avec une légère vibration pour indiquer de passer à la suite. Cela vous aide à assurer un brossage complet à chaque utilisation.

Soudage laser pour plus de résistance et de durabilité

Nous avons entièrement repensé nos brosses à dents Philips Sonicare pour qu'elles soient solides, légères et durables. Grâce à notre processus de soudage au laser avancé, nos brosses à dents sont conçues pour durer des années.

Jusqu'à trois semaines de brossage avec une charge complète

Cette brosse à dents utilise une batterie haute performance conçue pour améliorer votre expérience. Avec une seule charge, vous pouvez profiter de trois semaines de brossage régulier avant de devoir recharger l'appareil.

Voyagez en toute simplicité grâce à notre coffret compact et ultra-résistant

Notre nouveau coffret de voyage est suffisamment compact pour se glisser dans un sac et suffisamment solide

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare. Non seulement il protège votre brosse à dents, mais il peut également contenir deux têtes de brosse. Vous pouvez désormais voyager en toute confiance où que vous alliez.

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

Brosses inclus	1
Pochette de rangement	

Courant

Autonomie de batterie	21 heure
Chargeur avec socle	
Indicateur de charge	
Technologie de piles	Lithium-ion

Général

Nettoyage	sonische tandenborstel
Nombre d'oscillations-rotations/min	62000
Nombre de pièces	1 Pièces

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Garantie

Garantie	2 An
----------	------

Modes de brossage

Dents sensibles	
Nettoyage quotidien	
Nombre de modes de brossage	2
Soin gencive	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ