



EES47311L Electrolux

Fabricant: Electrolux
Modèle: EES47311L

€939,99



DÉSCRIPTION

Le bras d'aspersion du lave-vaisselle SatelliteClean® nettoie chaque charge impeccablement. Notre technologie offre une portée de pulvérisation jusqu'à trois fois supérieure à celle d'un produit standard, nettoyant en profondeur même les objets proches les uns des autres. Pas de traces ni de taches, juste une vaisselle impeccable.

Gamme complète avec SatelliteClean

Votre vaisselle est impeccable grâce à SatelliteClean, qui est jusqu'à trois fois plus performant que le standard. Grâce au bras à double rotation qui modifie constamment l'angle de pulvérisation, même les plus gros articles sont lavés en profondeur.

Laver la vaisselle durable en toute simplicité

Choisir durable devient facile. Utilisez le curseur QuickSelect pour sélectionner la durée de cycle souhaitée et l'Ecometer vous montrera le programme le plus durable pour économiser de l'énergie et de l'eau via des indications vertes.

Jusqu'à trois fois plus sec avec AirDry

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

La technologie AirDry utilise le flux d'air naturel pour compléter le cycle de séchage, offrant des performances jusqu'à trois fois supérieures à celles des systèmes fermés. Vers la fin du cycle, la porte s'ouvre de 10 cm. Cela crée une circulation d'air et garantit d'excellents résultats de séchage.

Retour silencieux, faisceau au sol

Le système de projection Beam on Floor assure le silence dans votre cuisine. Au lieu d'émettre un bip fort qui peut être noyé par le bruit de fond, notre lave-vaisselle vous informe clairement de son état en projetant un point sur le sol. Rouge lorsqu'il est en marche et vert lorsqu'il est prêt.

Installation facile, PerfectFit

Avec les charnières coulissantes PerfectFit, il n'a jamais été aussi simple d'installer votre nouveau lave-vaisselle. Les charnières conviennent à toutes les hauteurs de niche et la plinthe n'a même pas besoin d'être ajustée. Vous pouvez être sûr que votre lave-vaisselle s'intégrera parfaitement dans votre cuisine.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81.8 cm
Hauteur de niche (maximum)	90 cm
Hauteur de niche (minimum)	82 cm
Largeur	59.6 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	1950 W

Confort

Indicateur fin de programme	<input checked="" type="checkbox"/>
Indication temps restant	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de réglages de température	4

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	C

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	10.5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	84 kWh
Duration programme eco	4:00
Niveau sonore	46 dB(A)

Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		