



KEAD7200L Electrolux

Fabricant: Electrolux
Modèle: KEAD7200L

€799,99



DÉSCRIPTION

Notre technologie de lave-vaisselle AirDry complète chaque cycle avec un flux d'air naturel, pour une performance trois fois supérieure aux systèmes à porte fermée. La porte s'ouvre automatiquement pendant la phase de séchage et l'air permet aux assiettes et couverts de sécher complètement.

Jusqu'à trois fois plus sec avec AirDry

La technologie AirDry utilise le flux d'air naturel pour compléter le cycle de séchage, offrant des performances jusqu'à trois fois supérieures à celles des systèmes fermés. Vers la fin du cycle, la porte s'ouvre de 10 cm. Cela crée une circulation d'air et garantit d'excellents résultats de séchage.

AutoSense, le choix intelligent

Profitez à chaque fois d'un cycle de lavage entièrement personnalisé grâce au programme AutoSense. Des capteurs intelligents ajustent automatiquement l'heure, la température et la consommation d'eau en fonction des besoins de nettoyage de chaque vaisselle. Un lavage de vaisselle efficace pour de meilleurs résultats.

Installation facile, PerfectFit

Avec les charnières coulissantes PerfectFit, il n'a jamais été aussi simple d'installer votre nouveau lave-vaisselle. Les charnières conviennent à toutes les hauteurs de niche et la plinthe n'a même pas besoin d'être ajustée. Vous pouvez être sûr que votre lave-vaisselle s'intégrera parfaitement dans votre cuisine.

CARACTÉRISTIQUES

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Caractéristiques physiques

Hauteur	81.8 cm
Hauteur de niche (maximum)	90 cm
Hauteur de niche (minimum)	82 cm
Largeur	59.6 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	1950 W

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9.9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	94 kWh
Duration programme eco	3:47
Niveau sonore	46 dB(A)

Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Confort

Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	3

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
---------------------------	-------------------

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ