



Série 5000 Philips

Fabricant: Philips
Modèle: STH5030/80

€69,99



DÉSCRIPTION

Un défroisseur à vapeur qui a du style

Vous avez choisi votre tenue, mais n'avez pas le temps de la repasser ? Pas de panique, nous avons la solution ! Finis les fers à repasser encombrants : découvrez le défroisseur à main Philips série 5000. Simple d'utilisation, il ne lui faut que 35 secondes pour être opérationnel. Aucun risque de brûlure avec son design élégant.

Un défroisseur à vapeur qui a du style

Prenez soin de votre garde-robe avec Philips

- Idéal pour les vêtements délicats et les plis tenaces
- Design élégant et épuré, simple d'utilisation
- Facile à transporter et à ranger

Design élégant avec tête orientable : facile à utiliser et à ranger

Le défroisseur à main Philips série 5000 est prêt dès que vous en avez besoin. Orientez la tête pour défroisser les vêtements sur un cintre ou une surface plane et le tour est joué ! La tête à inclinaison réglable permet de

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

L'emmener facilement dans votre valise et de le ranger rapidement chez vous.

Plug-and-play : prêt en quelques secondes, pas besoin de planche à repasser

Incroyablement facile à utiliser, le défroisseur à main Philips série 5000 chauffe en seulement 35 secondes. Plus besoin de sortir votre planche à repasser : grâce à cet appareil, vous pouvez défroisser vos vêtements directement sur un cintre ou une surface plane. Un vrai jeu d'enfant !

Modes ECO et MAX : choisissez le réglage adapté à votre tenue

Avec le défroisseur à main Philips série 5000, éliminez tous les plis de vos vêtements repassables. Le mode ECO est parfait pour économiser de l'énergie. Le mode MAX, offrant un débit vapeur plus élevé, est idéal pour les plis les plus tenaces et les tissus comme le coton.

Pointe effilée : idéale pour les zones difficiles à repasser

Le défroisseur à main Philips série 5000 est doté d'une pointe effilée, conçue pour atteindre les zones les plus difficiles et défroisser tous les plis, volants et ourlets. Vos tenues les plus délicates et détaillées seront prêtes en un clin d'œil, quelles qu'elles soient.

Vapeur puissante : pour un résultat parfait, en toute simplicité

Avec le mode MAX, le défroisseur à main Philips série 5000 produit un haut débit de vapeur impressionnant pour ce type d'appareil (jusqu'à 1 400 W**, avec un débit vapeur continu jusqu'à 24 g/min). Défroissez facilement et rapidement vos tenues favorites, sans omettre aucun détail.

Réservoir d'eau amovible : remplissage facile, sans éclaboussures

Le défroisseur à main Philips série 5000 possède un réservoir d'eau de 120 ml et un réservoir amovible supplémentaire de 200 ml. Il est facile à remplir pour une utilisation plus longue, et facile à vider avant de le ranger ou de le glisser dans vos bagages. Pour un style élégant, le réservoir d'eau arbore un superbe motif ondulé qui évoque le ruissellement de l'eau.

50 % de plastique totalement recyclé : des looks irrésistibles, sans nuire à l'environnement


Pour chaque mille défroisseurs à main Philips série 5000 vendus, nous économisons l'équivalent de 295 000 pailles en plastique vierge. Repassez tout en préservant l'environnement et profitez pleinement de votre tenue.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

La vapeur élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries/levures* et acariens^

Pour encore plus de fraîcheur, le défroisseur à main Philips série 5000 élimine 99,99 % des bactéries. Vos vêtements sont parfaitement propres et purs, qu'ils sortent de la machine à laver ou que vous les ayez déjà portés.



GlovePouch 2-en-1 : pour voyager et se protéger des brûlures

Le défroisseur à main Philips série 5000 inclut un accessoire de voyage 2-en-1 pour le ranger facilement et le protéger des chocs, où que vous alliez. Il se transforme également en gant de sécurité qui vous permet de défroisser toutes vos tenues en quelques minutes sans vous brûler à cause de la vapeur, que ce soit chez vous ou en voyage.

Stylemat inclus : défroissage sécurisé sur toutes les surfaces planes

Finies les planches à repasser : un Stylemat est inclus avec le défroisseur à main Philips série 5000. Placez-le sous votre vêtement sur un lit, un fauteuil ou une table ou accrochez-le à une porte ou à n'importe quelle surface plane. Défroissez vos tenues comme et où vous le souhaitez. Le Stylemat vous offre une surface lisse sur laquelle poser vos habits et protège vos meubles. Une fois que vous avez terminé, rangez-le en quelques secondes.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de repassage

Débit vapeur 24 g/min

Caractéristiques physiques

Couleur Gris
Couleur secondaire Grafietgrijs
Hauteur 8.6 cm
Largeur 9.7 cm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Confort

Longueur de la corde	2 m
Réservoir d'eau amovible	
Temps de chauffe	35 s

Courant

Puissance	1400 W
-----------	--------

Général

Contenu du réservoir à eau	200 ml
----------------------------	--------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ