



BDIN16435 Beko

Fabricant: Beko

Modèle: BDIN16435

€599,99



DÉSCRIPTION

Auto-séchage

Vaisselle parfaitement sèche grâce aux flux d'air naturels.

Le lave-vaisselle Beko avec SelfDry ouvre automatiquement la porte à la fin d'un cycle de lavage, de sorte que la vaisselle ne reste pas humide jusqu'à ce que vous ouvriez la porte. Grâce à SelfDry, votre vaisselle est non seulement propre, mais aussi sèche lorsque vous souhaitez la ranger au placard.

LedSpot™

Voyant d'état du programme

Si votre lave-vaisselle encastrable est si silencieux que vous ne savez pas s'il fonctionne ou non, il est temps d'utiliser LedSpot™. LedSpot™ est un voyant d'état du programme qui brille sur le sol près du bas de la machine afin que vous puissiez voir si le programme est prêt ou non. De cette façon, vous n'avez plus à deviner si les plats sont prêts ou non.

Range-couverts coulissant

Plus d'espace pour les casseroles et les poêles dans le panier inférieur

Le range-couverts est une invention pratique, mais il gêne si vous souhaitez placer une grande casserole sur le panier inférieur. Le range-couverts coulissant résout ce problème. Vous pouvez faire glisser la poubelle vers la gauche et la droite pour libérer de l'espace pour des objets plus grands.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Distributeur de détergent coulissant

Distributeur facile à ouvrir

Ne vous blessez pas les doigts en ouvrant le distributeur de détergent. Le distributeur de détergent coulissant est facile à ouvrir et à fermer, ce qui permet d'ajouter du détergent en un instant.

Supports facilement pliables

Espace supplémentaire pour les casseroles et les poêles

Lorsque vous cuisinez, vous utilisez souvent des casseroles et des poêles de différentes tailles et vous avez besoin d'un lave-vaisselle qui comprenne cela. Avec les supports facilement pliables, vous pouvez facilement faire de la place pour toutes ces grandes casseroles et poêles. L'époque où il fallait laver les grandes casseroles à la main est révolue, et heureusement !

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81.8 cm
Largeur	59.8 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm

Confort

Départ différé	
Panier réglable en hauteur	

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9.9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	85 kWh
Duration programme eco	4:00
Niveau sonore	45 dB(A)

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ