



BDFN26450A Beko

Fabricant: Beko

Modèle: BDFN26450A

€649,99



DÉSCRIPTION

Auto-séchage

Vaisselle parfaitement sèche grâce aux flux d'air naturels.

Le lave-vaisselle Beko avec SelfDry ouvre automatiquement la porte à la fin d'un cycle de lavage, de sorte que la vaisselle ne reste pas humide jusqu'à ce que vous ouvriez la porte. Grâce à SelfDry, votre vaisselle est non seulement propre, mais aussi sèche lorsque vous souhaitez la ranger au placard.

Rapide+

Lavez huit fois plus vite

Parfois, vous n'avez pas le temps d'attendre la fin d'un cycle de lavage complet. La fonction Fast+ accélère le cycle de lavage jusqu'à 3 fois* avec des performances optimales, ce qui signifie que vous pouvez laver et servir en un rien de temps.*Testé par des laboratoires internes.

Range-couverts coulissant

Plus d'espace pour les casseroles et les poêles dans le panier inférieur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Le range-couverts est une invention pratique, mais il gêne si vous souhaitez placer une grande casserole sur le panier inférieur. Le range-couverts coulissant résout ce problème. Vous pouvez faire glisser la poubelle vers la gauche et la droite pour libérer de l'espace pour des objets plus grands.

Distributeur de détergent coulissant

Distributeur facile à ouvrir

Ne vous blessez pas les doigts en ouvrant le distributeur de détergent. Le distributeur de détergent coulissant est facile à ouvrir et à fermer, ce qui permet d'ajouter du détergent en un instant.

SteamGloss®

Verres sans taches d'eau

La table est joliment dressée, mais on dirait que vos verres ont des taches d'eau. Le cycle de chaleur supplémentaire de dix minutes de SteamGloss® garantit que vos verres brillent comme neufs. Avec 23 %* de verrerie plus brillante et 30 %* de porcelaine plus brillante, votre prochaine table sera éblouissante. *Testé par des laboratoires externes

Supports facilement pliables

Espace supplémentaire pour les casseroles et les poêles



Lorsque vous cuisinez, vous utilisez souvent des casseroles et des poêles de différentes tailles et vous avez besoin d'un lave-vaisselle qui comprenne cela. Avec les supports facilement pliables, vous pouvez facilement faire de la place pour toutes ces grandes casseroles et poêles. L'époque où il fallait laver les grandes casseroles à la main est révolue, et heureusement !

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	85 cm
Largeur	59.8 cm
Profondeur	60 cm

Confort

Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9.5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	65 kWh
Duration programme eco	4:20
Niveau sonore	42 dB(A)

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ