



CrossWave OmniFind Select Bissell

Fabricant: Bissell
Modèle: B4007N

€349,99

APRÈS CASHBACK
**-€50,00=€299,
99**



DÉSCRIPTION

Gagnez du temps avec le nettoyeur tout-en-un sans fil BISSELL® CrossWave® OmniFind™ Select pour différents types de sols en combinant l'aspiration et le nettoyage en une seule étape pratique ! L'éclairage FurFinder™, doté d'une technologie brevetée de faisceaux ascendants et descendants, est spécialement conçu pour les maisons avec des animaux domestiques et permet de trouver facilement les poils et la saleté.

Le CrossWave® FurFinder™ est conçu pour détecter facilement les poils d'animaux et les éliminer rapidement en minimisant les enchevêtrements et les blocages grâce à sa technologie sans fil sans enchevêtrement. Ce nettoyeur multi-sols BISSELL est sans danger pour les sols durs tels que le stratifié, le bois et le carrelage. Et cela rafraîchit aussi vos tapis !

Contrairement à une vadrouille et un seau, les deux réservoirs séparent l'eau propre et l'eau sale, de sorte que vous nettoyez toujours vos sols avec de l'eau propre. Notre formule de nettoyage naturelle multi-surfaces pour animaux de compagnie élimine la saleté quotidienne, vous laissant des sols propres et un parfum frais dans votre maison. Le filtre antimicrobien FreshStart™ et la solution de nettoyage inclus fonctionnent en continu pour prévenir les odeurs et maintenir la fraîcheur. À la fin de chaque utilisation, activez la fonction d'autonettoyage automatique par simple pression sur un bouton pour rincer la saleté et les cheveux du rouleau de brosse.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

- Détectez et éliminez facilement la saleté et les poils d'animaux.
- Aspirez et nettoyez en même temps : éliminez facilement la saleté humide et sèche en même temps en combinant l'aspiration et le nettoyage en une seule étape !
- Éclairez la saleté et les taches avec l'éclairage FurFinder™ : Grâce aux feux de route et aux feux de croisement brevetés, les cheveux et la saleté sont faciles à trouver.
- Pas de cheveux coincés dans la brosse grâce à la technologie sans enchevêtrement : le nettoyage sans fil et sans enchevêtrement garantit moins de cheveux coincés et de blocages.
- Nettoie plusieurs surfaces : pour les sols durs, tels que le stratifié, le bois et le carrelage, ainsi que pour rafraîchir les tapis.
- La performance d'un appareil électrique alliée à la liberté du sans fil ! Nettoyez jusqu'à 185 m² ou jusqu'à 25 minutes avec une batterie complètement chargée
- Deux réservoirs : Toujours de l'eau propre et du détergent frais.
- Fonction d'autonettoyage automatique à une touche : rince la saleté et les cheveux du rouleau de brosse après chaque utilisation.
- Fini le bruit : niveaux de bruit inférieurs à 69 dB pour que vous puissiez nettoyer en toute tranquillité.
- Prouvé par les animaux de compagnie : conçu pour nettoyer de manière experte les saletés des animaux de compagnie™. Ce produit a été largement testé en laboratoire et à domicile et dépasse les attentes et les besoins des propriétaires d'animaux.

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

- Brosse à meuble- ou textile 
- Brosse à parquet 

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	110.7 cm
Largeur	27 cm
Poids	4.8 kg
Profondeur	27 cm

Confort

- Aspirateur à main détachable 

Consommation d'énergie

Niveau sonore	65 dB(A)
---------------	----------

Courant

Batterie en	25 min
-------------	--------

Général

Type d'aspirateur	Draadloze stofzuiger
-------------------	----------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

autonomie (en
minutes)

Durée de charge 4 h

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		