



## Sub 4 Premium draadloze subwoofer Black Sonos

Fabricant: Sonos

Modèle: SUBG4EU1BLK

€899,00



### DÉSCRIPTION

Découvrez toute la puissance du son Sonos avec le Sonos Sub 4. Plongez au cœur de l'action et de la musique avec encore plus d'intensité.

Plus d'informations

Associez le Sonos Sub 4 à votre barre de son ou à votre enceinte Sonos pour une expérience sonore encore plus intense<sup>1</sup>. Ses deux woofers à annulation des forces délivrent des basses ultra puissantes qui éliminent toute distorsion. Son design emblématique, revisité avec une finition mate, s'intégrera parfaitement dans votre intérieur. Pour l'installer, il suffit de brancher le câble d'alimentation et d'ouvrir l'application Sonos. Le Sonos Sub 4 se connecte à votre système en Wi-Fi, vous pouvez donc le placer où vous voulez dans la pièce, debout ou couché sur le côté, ou encore sous votre canapé. Associez deux Sonos Sub 4 à une Sonos Arc ou Arc Ultra pour profiter de basses incroyablement profondes et d'un son digne d'une salle de cinéma.

### CARACTÉRISTIQUES



#### Caractéristiques physiques

#### Connectivité



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30


<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Couleur	Noir	Bluetooth	
Hauteur	38.9 cm	Normes Wi-Fi	Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5)
Largeur	40.2 cm		
Profondeur	15.8 cm		
		Wi-Fi	

## Général

Caisson de basses sans fil	
Nombre de haut-parleurs dans la boîte	1 enceinte
Subwoofer inclus	
Type d'enceinte	Caisson de basses

## Options de lecture

Convenable pour Multiroom	
---------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		