



CM724G1B3 Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: CM724G1B3

€1.529,99



DÉSCRIPTION

Pour un contrôle tactile convivial.

Avec sa structure de menu conviviale et sa navigation tactile, l'écran tactile TFT rend l'utilisation de votre four simple et rapide. Le guidage intuitif à travers le menu complet vous aide à tirer le meilleur parti de votre four.

Des repas automatiquement parfaitement cuits.

Vous craignez que vos aliments soient trop cuits ? Les programmes de cuisson et de rôtissage préinstallés et automatiques sur votre four garantissent une préparation idéale. Sélectionnez simplement votre plat via l'écran tactile TFT clair et les capteurs de votre four contrôlent le processus. Sélectionnez un résultat parmi les différentes suggestions qui correspond à vos préférences ou à votre temps. Le four applique automatiquement les bons réglages et s'éteint lorsque votre plat est prêt. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur autre chose. À l'avenir, d'autres programmes pourront être téléchargés : connectez simplement votre four à l'application Home Connect.

Toujours le réglage de four parfait pour votre plat.

Vous n'êtes pas sûr du meilleur programme de four pour votre plat ? Indiquez facilement à votre four via votre appareil Amazon Alexa le plat que vous souhaitez préparer. Ou bien via l'application Home Connect. L'Oven Assistant suggère les réglages ou programmes appropriés et passe immédiatement à votre choix. Un raccourci pour gagner du temps. Pour profiter d'Oven Assistant, connectez simplement votre four à l'application Home

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Connect.

Une cuisine délicieuse en moins de temps.

Gagnez plus de temps pour être créatif en cuisine. La fonction intelligente varioSpeed combine les fonctions de chauffage et de micro-ondes pour réduire le temps de cuisson jusqu'à 50 %. Et tout cela sans sacrifier la qualité ni le goût. Une cuisine délicieuse en un rien de temps.

Profitez d'un contrôle total sur votre four.

Vous souhaitez exploiter tout le potentiel de votre four ? Connectez votre four à l'application Home Connect pour pouvoir contrôler votre four où que vous soyez et bénéficier de services numériques. Même via la voix avec Amazon Alexa ou Google Assist. Démarrez et arrêtez des programmes de cuisson, modifiez les paramètres et gérez vos favoris, sans être réellement dans la cuisine. Les paramètres sont synchronisés entre l'application et le four, et vous recevrez des notifications push lorsque le programme sera prêt. Les téléchargements de logiciels maintiennent votre four à jour. Profitez de la cuisine selon vos conditions.

Des résultats de cuisson parfaits sur un seul niveau.

Vous ne souhaitez pas continuer à changer le niveau de votre four pour différents plats, tout en obtenant une bonne cuisson à chaque fois ? Avec l'air chaud 2D, la chaleur dans le four est répartie uniformément. Vous pourrez ainsi cuire, rôti et griller tous vos plats préférés à la perfection, au même niveau.

Pour nettoyer votre micro-ondes plus rapidement, la saleté est préalablement décollée par évaporation d'eau savonneuse. Vous pourrez alors retirer la saleté plus facilement.

Parfait pour un nettoyage rapide entre les deux : avec humidClean Plus, nettoyer votre four est plus facile que jamais. Ajoutez une goutte de liquide vaisselle dans 400 ml d'eau. Versez cette solution de rinçage au centre du fond complètement refroidi du four. Activez le programme de nettoyage humidClean Plus et laissez votre four faire le reste. Une fois le programme terminé, vous pouvez facilement enlever la saleté détachée par la vapeur avec un torchon ou une brosse douce.

Atteignez plus tôt la température de cuisson souhaitée - Préchauffage rapide.

La fonction optionnelle « Préchauffage rapide » met rapidement votre four en température sans consommer davantage d'énergie. Le temps d'attente jusqu'à ce que votre four soit prêt est réduit au minimum.

Découvrez un monde illimité de recettes.

La recherche de plats polyvalents adaptés à votre style de vie peut être une tâche ardue. Ne cherchez plus la bonne recette : découvrez une sélection inspirante de délicieuses recettes avec Home Connect et des applications partenaires de recettes telles que Foodfittery. Sélectionnez une recette et envoyez les réglages directement à votre four. Savourez de délicieux repas, préparés simplement. Pour profiter de cette fonctionnalité, connectez simplement votre four à l'application Home Connect.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Assistance aux utilisateurs quand et où vous en avez besoin.

L'installation d'une fournaise peut être une tâche ardue. Avec l'application Home Connect, découvrir votre four est aussi simple que préparer une pizza surgelée. Un guide d'utilisation interactif vous aide à trouver des solutions, des trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de votre four.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de micro-ondes

Puissance micro-ondes 900 W

Caractéristiques du four

Convection sole et voûte
Fonction de grill
Fonction de préchauffage
Modes de cuisson 5
Température maximale du four 230 °C
Température minimale 30 °C

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Hauteur 45.5 cm
Hauteur de niche (minimum) 45 cm
Largeur 59.4 cm
Largeur de niche (minimum) 56 cm
Profondeur 54.8 cm
Profondeur de niche (minimum) 55 cm
Puissance de raccordement 3600 W

Commande

Commande via l'appli
Contrôle à distance Utilisation
TFT-touch display

Entretien & Nettoyage

Général

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Nettoyer le four

Hydrolyse

Capacité du four

45 Litres

Type de cuisson

Grill

Sécurité

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ