



EX877HEC1E Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: EX877HEC1E

€1.369,99



DÉSCRIPTION

- flexInduction – Zone de cuisson intelligente qui s'adapte à votre batterie de cuisine.
- touchSlider : contrôlez votre table de cuisson d'un seul doigt.
- Home Connect : intégrez votre table de cuisson dans votre cuisine intelligente.
- FriedingSensor Pro : Cuisinez sans soucis sans brûler vos aliments.
- Les Smart flexZones basculent automatiquement entre les zones de cuisson pour une flexibilité maximale.

La table de cuisson qui s'adapte à votre batterie de cuisine.

Avec flexInduction, la zone de cuisson flexible s'agrandit automatiquement pour accueillir des ustensiles de cuisine extra-larges (jusqu'à 24 cm de diamètre). Si une zone n'est pas assez grande pour votre batterie de cuisine, votre table de cuisson prend le contrôle et active davantage de serpentins électriques pour un chauffage uniforme. C'est également une excellente option pour utiliser des teppanyakis ou des planchas jusqu'à 40 cm de long.

Ajustez la température du bout des doigts.

Vous souhaitez utiliser votre table de cuisson rapidement et facilement ? Oubliez les boutons : avec le

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

touchSlider, un simple effleurement ou glissement du doigt suffit. Vous pouvez régler la chaleur par demi-niveau, jusqu'au réglage maximum de neuf.

La table de cuisson intelligente rend la cuisine plus intéressante.

Rendez votre cuisine plus intelligente grâce aux appareils de cuisine Siemens avec prise en charge WiFi et Home Connect. La combinaison d'appareils prenant en charge le WiFi, d'un logiciel intelligent et d'une application conviviale vous offre de nombreuses options pour rendre votre maison beaucoup plus confortable. Certaines options allègent la charge de travail, d'autres vous offrent des possibilités complètement nouvelles, mais toutes rendent votre quotidien plus facile que jamais.

Dites adieu aux plats brûlés.

Ne serait-il pas utile de pouvoir cuisiner sans avoir à régler constamment la température de votre table de cuisson ? Avec le FryingSensor Pro, vous maintenez toujours la température idéale dans votre poêle ou votre casserole. Vous choisissez parmi 11 options de température et le capteur intelligent régule la température et évite les brûlures, afin que vous puissiez préparer de délicieux plats à chaque fois. Alors n'hésitez pas à vous concentrer sur vos invités.

Basculez automatiquement entre vos zones de cuisson.

Quelles zones de cuisson utilisez-vous le mieux ? Les capteurs des smart flexZones détectent automatiquement la forme et la taille de vos casseroles et poêles sous la vitrocéramique. Ils combinent ou divisent ensuite immédiatement les zones de cuisson appropriées. Lorsque vous déplacez une casserole ou une poêle, les réglages sont immédiatement adoptés. Placez simplement votre poêle sur la cuisinière, allumez-la et profitez de cette façon simple de cuisiner.

La hotte aspirante qui s'adapte automatiquement à votre table de cuisson.

Vous souhaitez moderniser votre poêle ? Que diriez-vous d'une table de cuisson qui communique automatiquement avec la hotte aspirante ? Nous l'appelons hotte aspirante intelligente automatique : elle ajuste la puissance d'extraction à la température et à la position de votre table de cuisson. Il ne vous reste plus qu'à connecter votre table de cuisson et la hotte qui l'accompagne via votre compte Home Connect. Dès que vous avez fini de cuisiner, la hotte passe automatiquement en mode d'épuisement.

Adaptez votre table de cuisson à votre style de vie personnel.

Vous souhaitez intégrer pleinement votre table de cuisson dans votre style de vie ? Un jeu d'enfant avec le bouton Favoris. Vous pouvez par exemple les connecter à votre domotique et utiliser le bouton favoris pour

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

allumer une lampe dans le salon. Ou réglez manuellement la lumière et la puissance d'aspiration de votre hotte aspirante qui l'accompagne sur votre table de cuisson. Il ne vous reste plus qu'à connecter votre table de cuisson à votre compte Home Connect.

Découvrez un tout nouveau monde plein de délicieuses recettes.

Parfois, vous ne savez vraiment pas quoi préparer ? Arrêtez de chercher : Recipe World vous propose une vaste gamme de délicieuses recettes adaptées à votre style de vie. Faites votre choix et laissez le FryingSensor ajouter les réglages idéaux à votre table de cuisson. Pour utiliser la fonction, il vous suffit de connecter votre table de cuisson à votre compte Home Connect. De cette façon, vous pouvez facilement mettre sur la table des repas variés et surtout délicieux.

"Alexa, demande à ma cuisinière comment préparer ça."

Vous avez du mal à déterminer la bonne température de cuisson pour vos plats ? Demandez à Alexa - elle connaît la réponse. Avec l'assistant FryingSensor Pro, vous pouvez être sûr que votre repas est toujours parfaitement cuit, sans bords brûlés.

Contrôlez diverses fonctions de votre hotte aspirante, telles que la puissance de ventilation ou l'éclairage, directement depuis votre table de cuisson (avec hotte aspirante assortie) - système CookConnect.

Faites communiquer votre table de cuisson avec votre hotte aspirante pour encore plus de confort. Grâce au système CookConnect, la hotte aspirante s'allume automatiquement lorsque vous commencez à cuisiner et la puissance de ventilation et l'éclairage peuvent être contrôlés directement depuis la table de cuisson ou via l'application Home Connect (avec hotte aspirante assortie).

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Nombre de zones 4

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	5.1 cm
Hauteur de niche (minimum)	5.1 cm
Largeur	81.2 cm
Largeur de niche (minimum)	75 cm
Profondeur	52 cm


L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Profondeur de niche 49 cm
(minimum)
Puissance de raccordement 7400 W

Confort

Indicateur chaleur résiduelle 

Fonctions

Minuterie 

Pause 

Général

Table de cuisson Induction

Sécurité

Sécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ