



SMH4ECX27E Bosch


Fabricant: Bosch

Modèle: SMH4ECX27E

€1.449,00



DÉSCRIPTION



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques		Confort	
Hauteur	81.5 cm	Indicateur fin de programme	
Hauteur de niche (maximum)	87.5 cm	Indication temps restant	
Hauteur de niche (minimum)	81.5 cm		
Largeur	59.8 cm		
Largeur de niche (minimum)	60 cm		
Profondeur	55 cm		
Profondeur de niche (minimum)	55 cm		
Consommation d'énergie		équipement	
Classe énergétique	A	Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Classe sonore	B		
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9		
Consommation	54 kWh		

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

energie en programme Eco par 100 cycli	
Duration	4:30
programme eco	
Indice de réparabilité	9.2
Niveau sonore	42 dB(A)

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		