SBH4ECX28E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SBH4ECX28E

€1.449,00

DÉSCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	90 cm
Hauteur de niche (maximum)	92.5 cm
Hauteur de niche (minimum)	86.5 cm
Largeur	66 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	✅
Profondeur	67 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Confort

Commande via l'appli	✅
Indicateur fin de programme	✅
Panier réglable en hauteur	✅
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1	9

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

cycle)	
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	54 kWh
Duration programme eco	4:30
Indice de réparabilité	9.2
Niveau sonore	42 dB(A)

Fonctions

Demi-charge	✅

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification