



SBH4HCX07E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SBH4HCX07E

€1.329,00



DÉSCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques	
Hauteur	92.5 cm
Hauteur de niche (maximum)	92.5 cm
Hauteur de niche (minimum)	86.5 cm
Largeur	65.5 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	67.5 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Confort	
Commande via l'appli	✓
Indication temps restant	✓
Panier réglable en hauteur	✓

Consommation d'énergie	
Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation	75 kWh

équipement	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

energie en programme Eco par 100 cycli	
Duration	4:55
programme eco	
Indice de réparabilité	9.2
Niveau sonore	42 dB(A)

Fonctions

Demi-charge	
-------------	---

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ