**Magasin**
Emile Bockstaellaan 412
1020 Bruxelles
Tel: 02/478 78 78

Steylemans

**ONLINE**
steylemans.be
info@steylemans.be



# Lave-vaisselle pose libre E62SB100SX 600 Electrolux

Fabricant: Electrolux
Modèle: 911552168

€619,00

## DÉSCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES

**Caractéristiques physiques**

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Hauteur | 850 mm |
| Largeur | 598 mm |
| Ouverture de porte automatique | ✅ |
| Profondeur | 622 mm |
| Puissance de raccordement | 1950 W |

**Confort**

| | |
|---|---|
| Départ différé | ✅ |
| Fonction auto-nettoyante filtre | ✅ |
| Indicateur fin de programme | ✅ |
| Indication temps restant | ✅ |
| Nombre de réglages de température | 3 |
| Panier réglable en hauteur | ✅ |
| Type d'indicateur fin | Acoustique |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LUN** | 10h vers 18h30 | **VEN** | 10h vers 18h30 |
| **MAR** | 10h vers 18h30 | **SAM** | 10h vers 18h |
| **MER** | 10h vers 18h30 | **DIM** | FERMÉ |
| **JEU** | 10h vers 18h30 | | |

Powered by niwzi Niwzi Media Group

de programme

### Consommation d'énergie

| | |
|---|---|
| Classe énergétique | B |
| Classe sonore | B |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 9.5 |
| Consommation energie en programme Eco par 100 cycli | 63 kWh |
| Duration programme eco | 5:30 |
| Indice de réparabilité | 8.4 |
| Niveau sonore | 44 dB |

### équipement

| | |
|---|---|
| Rangement des couverts | Panier à couverts |

### Fonctions

| | |
|---|---|
| Demi-charge | ✅ |

### Garantie

| | |
|---|---|
| Garantie | 2 An |

### Général

| | |
|---|---|
| Nombre de couverts | 13 |
| Type de lave - vaisselle | Pose-libre |

### Programmes

| | |
|---|---|
| Nombre de programmes de lavage | 8 |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification