Magasin
Emile Bockstaellaan 412
1020 Bruxelles
Tel: 02/478 78 78

Steylemans

ONLINE
steylemans.be
info@steylemans.be



Artisan 4,8L Feather Pink 5KSM185PS KitchenAid

Fabricant: KitchenAid
Modèle: 5KSM185PSEFT

€869,99

DÉSCRIPTION

KitchenAid Artisan Robot Pâtissier multifonction à tête inclinable de 4,8L Artisan 5KSM185PS

Feather Pink

Nouveau design de la tête inclinable arrondie, emblématique, intemporel et élégant, avec boutons de contrôle en métal. Pour préparer de petites et de grandes quantités rapidement et facilement. Aucune perte de puissance entre le moteur et les accessoires.

Le plaisir de la fonctionnalité

Avec son design lisse et arrondi doté d'une tête inclinable, disponible dans de nombreuses couleurs différentes, vous serez certain(e) de trouver le robot qu'il vous faut. Élégant, facile à utiliser et rapide à nettoyer. Pour ne plus passer au crible le mode d’emploi et enfin consacrer tout votre temps à la cuisine

Tournoyez comme une étoile

Ajouter des ingrédients à votre préparation n’aura jamais été aussi facile, grâce à l’action de mélange à mouvement planétaire de notre robot pâtissier. Quand qualité optimale rime avec effort minimal. Le batteur tourne dans un sens pendant que son fouet tourne dans le sens inverse, ramenant constamment les

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	**VEN**	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	**SAM**	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	**DIM**	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

ingrédients vers le centre du bol.

Conçu pour durer

Les robots pâtissiers sont conçus avec les matériaux les plus robustes et sont capables de relever tous les défis culinaires que vous leur proposez. Avec quelle recette choisirez-vous de défier votre robot pâtissier? Les robots pâtissiers résistent à tout, des préparations les plus collantes aux pâtes les plus épaisses. Alors n'hésitez plus. Offrez à votre robot un défi digne de lui.

S'adapte à tous vos besoins

Choisissez parmi un large éventail d'accessoires. Il vous suffit ensuite de les fixer, et c'est parti ! Vous n'avez plus qu'à créer tous les plats dont vous aviez toujours rêvé. Grâce à les accessoires, vous pouvez modifier et adapter votre robot en fonction de vos besoins et de vos aventures culinaires.

Qu'y-a-t-il dans la boîte?
Bol en acier inoxydable de 4,8 L
Bol en acier inoxydable de 3 L
Couvercle verseur/protecteur
Fouet à fils
Crochet pétrisseur
Batteur plat

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

Accessoires sac inclus	optional
Batteur/fouet inclus	✅
bol inclus	✅
Bouclier don inclus	✅
Coupe spirale inclus	optional
Crochet à pâte/couteau à pétrir inclus	✅
Crochet de mélange plat inclus	✅

Caractéristiques physiques

Contenu bol	4,8 Litres
Contenu bol 2	3 Litres
Couleur	Rose
Couleur sécondaire	Feather Pink
Matière	POLYCARBONATE, Acier inoxydable
Matière carafe/bol	Acier inoxydable
Matière couvercle	Plastique

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

Dispositif de remplissage de saucisses inclus	optional
Hachoir inclus	optional
Machine à ravioli incluse	optional
Moulin à farine inclus	optional
Pastel inclus	✅
Presse aux agrumes inclus	optional
Quantité de bol	2
Rouleau de pâtes inclus	optional
Sorbetière inclus	optional
Tamis à fruits / légumes inclus	optional

Courant

Puissance	300 W

Entretien & Nettoyage

Pièces compatibles au lave-vaisselle	✅

Ergonomie

Inclinable	✅

Fonctions

Fonction de cuisson	❌

Général

Nombre de vitesses	10
Type de robot de cuisine	robot de cuisine
Vitesse	58 - 220

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification