



Sonicare G3 Premium Gum Care Têtes de brosse à dents standard HX9054/17 Philips

Fabricant: Philips

Modèle: HX9054/17

€49,99



DÉSCRIPTION

HX9054/17 REPL BH 4PK G3 PREM GUM WHT RT

Des gencives plus saines pour un sourire plus sain

Des dents saines commencent par des gencives saines. Prenez soin de vos gencives avec notre tête de brosse Premium Gum Care. Les côtés souples sont flexibles et épousent les contours de vos gencives. Vous bénéficiez donc de 2 fois plus de surface** pour une élimination supérieure de la plaque dentaire le long de la ligne gingivale.

Des gencives plus saines pour un sourire plus sain

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines*.

- 4 pièces
- Taille standard
- Snap-on
- Liaison des modes de BrushSync

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines*.**

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

La tête de brosse Philips Sonicare Premium Gum Care permet un nettoyage en douceur, même le plus minutieux. Lorsque votre brosse à dents passe sur vos gencives, les côtés et les poils flexibles du Premium Gum Care absorbent toute pression excessive, protégeant ainsi vos gencives même si vous brossez trop fort. Les poils éliminent la plaque et les bactéries au niveau du rebord gingival pour des gencives plus saines. La conception angulaire de la tête de la brosse assure un contact maximal entre les poils.

Atteint jusqu'à 2 fois plus de surface pour un nettoyage en profondeur sans effort.**

Vous obtiendrez un nettoyage personnalisé à chaque brossage grâce à notre technologie de nettoyage adaptatif. Les côtés en caoutchouc souple sont flexibles afin que le Premium Gum Care puisse s'adapter à la forme de vos dents et de vos gencives. Ils absorbent également l'excès de pression de brossage et complètent notre puissance de nettoyage sonore. Les poils s'adaptent à la forme de vos dents et de vos gencives pour offrir une surface de contact jusqu'à 2 fois supérieure à celle d'une tête de brosse ordinaire**. Pour un nettoyage en profondeur, même dans les zones difficiles à atteindre.

Elimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Grâce à sa conception flexible, la tête de brosse Premium Gum Care élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle. Le mouvement de cette tête de brosse renforce la technologie de nettoyage de Philips Sonicare. Quelle que soit la façon dont vous brossez, vous obtiendrez un résultat propre que vous pourrez voir et sentir.

Technologie sonore avancée Philips Sonicare

La technologie sonore avancée de Philips Sonicare fait circuler l'eau entre vos dents et élimine la plaque dentaire grâce à son action de brossage douce, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Sachez toujours quand changer de brosse. Obtenez toujours un nettoyage efficace.

Les têtes de brosse deviennent moins efficaces après 3 mois d'utilisation, mais avec BrushSync™, vous recevez un signal lorsque votre brosse doit être remplacée. Votre brosse à dents intelligente garde la trace de la fréquence et de la force de votre brossage et vous indique quand il est temps de la remplacer. Vous n'avez pas encore de brosse à dents intelligente Philips Sonicare ? Gardez juste un œil sur les poils de rechange bleus. Quand ils deviennent blancs, il est temps de changer.

Cliquez pour changer facilement les têtes de brosse

Votre tête de brosse G3 Premium Gum Care s'adapte parfaitement à toutes les brosses à dents Philips Sonicare, à l'exception de Philips One et Essence. Il suffit de cliquer ou de retirer la tête de brosse pour la remplacer et la nettoyer facilement.

Testé pour vos besoins en matière de soins bucco-dentaires

Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare sont sûres et douces pour les dents et les gencives. Chaque tête de

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

brosse fait l'objet d'essais approfondis afin de garantir des performances et une durabilité exceptionnelles à chaque utilisation.

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour les meilleurs résultats****

Avec notre connexion en mode BrushSync™**** vous obtiendrez toujours le meilleur nettoyage possible. La tête de brosse Philips Sonicare C2 Optimal Clean fonctionne avec votre poignée Philips Sonicare**** avec BrushSync™ pour sélectionner automatiquement le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux pour un nettoyage exceptionnel. Commencez juste à vous brosser les dents.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques		Général	
Couleur	Blanc	Nombre de pièces	4 Pièces
Matière	Bois de caoutchouc		

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		