



SENSEO® Switch Pad et cafetière filtre HD6592/64 Philips

Fabricant: Philips

Modèle: HD6592/64

€99,00



DÉSCRIPTION

Un café délicieux de deux façons : filtre ou dosettes

La machine à café Senseo la plus polyvalente est désormais plus durable. Passez facilement d'une dosette à une verseuse et savourez un délicieux café à chaque instant.

La seule cafetière 2 en 1

- Machine à dosettes et filtre
- Technologie 2 en 1
- Verseuse isotherme
- Noir intense

Préparez des verseuses et des tasses de café à la simple pression d'un bouton

Préparez 1 tasse, 2 tasses ou une verseuse, à la simple pression d'un bouton, grâce à l'interface simple à 3 boutons.

Verseuse isotherme en acier inoxydable pour une tasses de café filtre bien chaud

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

La verseuse isotherme en acier inoxydable préserve parfaitement la température et les arômes pendant plusieurs heures.

Réservoir d'eau de 1 l pour préparer jusqu'à 7 tasses en une seule fois

Grâce au réservoir d'eau de 1 litre, vous pouvez préparer jusqu'à 7 tasses de café sans rajouter d'eau.

Contient plus de plastique recyclé

La machine à café Senseo Switch la plus polyvalente et la plus durable. Elle est composée jusqu'à 50 % de plastique recyclé* et au moins 90 % de papier recyclé

Verseuse isotherme en acier inoxydable pour 7 tasses de café filtre

La verseuse isotherme en acier inoxydable vous permet de préparer jusqu'à 7 tasses d'un authentique café filtre à la fois. Elle est idéale pour le petit-déjeuner du dimanche ou lorsque vous souhaitez partager un moment café à plusieurs.

Une délicieuse couche de crème, preuve de la qualité SENSEO®

La sélection de dosettes SENSEO® et la technologie 2 en 1 vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite, préparée avec une dosette SENSEO® et surmontée d'une couche de crème savoureuse.

Machine testée plus de >10 000 fois afin d'assurer une qualité constante

Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse

La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire

La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

Technologie 2 en 1 pour préparer du café filtre et dosette avec la même machine

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Café authentique ou dosette pratique, 2 en 1. Avec la technologie 2 en 1, chaque tasse de café Senseo et chaque verseuse de café filtre atteint la perfection, grâce à une pression et une quantité d'eau adaptées.

Choix de mélanges de café filtre ou dosettes pour chaque moment

La machine à café Senseo Switch vous permet de savourer un grand choix de saveurs de café filtre ou dosettes. Chacun trouvera toujours de quoi satisfaire ses envies.

Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute

Cette cafetière SENSEO® prépare à partir de dosettes une ou deux délicieuses tasses de café en moins d'une minute.

Arrêt automatique immédiat après la préparation, pour économiser l'énergie

Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement dès que le café est prêt, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie.

Sélecteur d'intensité, pour un café long et léger ou fort et court

Avec sa recette de café supplémentaire, la SENSEO® Switch vous offre plus de choix. En plus du café SENSEO® long et léger, elle propose un café SENSEO® fort et serré. Appuyez à deux reprises sur le bouton 1 ou 2 tasses pour obtenir un café SENSEO® fort et serré.

CARACTÉRISTIQUES

Café

Tasses maximum
par réservoir

7

Caractéristiques physiques

Couleur
Matière
Poids

Noir
Acier inoxydable
1,75 kg

Confort

Longueur de la
corde

0,8 m

Courant

Puissance

1450 W

Filtrage

Général

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Porte-filtre amovible 

Contenu du
réservoir à eau
Pression
Type de café

1 Litres

1 bar
Café moulu

Réservoir d'eau

Niveau eau visible 

Sécurité

Arrêt automatique 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ