



SE384EMTB facet Smeg

Merk: Smeg

Model: SE384EMTB

€448,00

€399,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Booster:

Door het inschakelen van de booster kunnen inductie- en vitrokeramische kookplaten op hun maximaal vermogen functioneren P voor de bereidingen van gerechten die een intense hitte vereisen.

Tiptoetsbediening:

Toetsen die het toestel bedienen door eenvoudige aanraking door de vingers.

Restwarmte:

Dit controlelampje geeft aan dat een zone na uitschakeling nog warm is en zal pas uitgaan wanneer de temperatuur onder de 60° is gedaald. De restwarmte kan gebruikt worden om gerechten gedurende een korte tijd warm te houden.

Vergrendeling bediening:

Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen functies, programma's en bediening te blokeren voor een absolute veiligheid, bijzonder in de aanwezigheid van kinderen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN






Anti-overloop beveiliging:

Systeem dat ervoor zorgt dat de kookplaat wordt uitgeschakeld in het geval er teveel vloeistof overloopt uit de kookpotten.

Timer:

De timer maakt het mogelijk het einde van een kookprogramma te programmeren van 1 tot 99 minuten. Na verloop van deze tijd wordt het toestel automatisch uitgeschakeld en hoort men een geluidssignaal.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	7400 W
		Afwerking rand	Facet
		Breedte	77 cm
		Diepte	51 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	74.5 cm
		Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte		Aantal kookzones	4
Akoestisch signaal		Booster-functies	
Kookpot/pan detectie			
Veiligheid			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Kinderbeveiliging



Overkookbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		