

KM 6367-1 PowerFlex Miele

Merk: Miele
Model: 9910820

€2.699,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met breedte van 79,2 cm en vlakke inbouw, zonder rand. PowerFlex-inductie Met 6 PowerFlex zones. Veelzijdig en flexibel: ook grote pannen worden snel en probleemloos verhit Warmhoudfunctie Met deze functie kunt u gerechten op een ideale manier warm houden - onafhankelijk van de hoeveelheid. Door de intelligente controle van de temperatuur van de panbodem worden gerechten op serveertemperatuur gehouden, zonder dat ze aankoeken of aanbranden. Zo kunt u zich volledig wijden aan de andere voorbereidingen voor de maaltijd. DirectControl Comfort ten top: DirectControl is per kookzone als gecentreerde getallenreeks uitgevoerd TwinBooster Snelheid is geen hekserij: een vermogen tot 7400 Watt versnelt het kookproces Verbeterde veiligheid Wordt er aangebeld of gaat de telefoon? Met de Stop&Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de toets op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u even weglopen van de kookplaat zonder dat iets overkookt of aanbrandt. Als u weer terug bent in de keuken herstelt u de eerder ingestelde standen weer met één druk op de knop. Modernste standaard Met het innovatieve systeem Con@ctivity communiceert de kookplaat met de dampkap. De dampkap reageert automatisch op de instellingen op de kookplaat en past het vermogen daarop aan. Ook de verlichting van de dampkap gaat automatisch aan. Dat betekent heel veel extra comfort - exclusief van Miele.

Verbeterde veiligheid

Wordt er aangebeld of gaat de telefoon? Met de Stop&Go-functie kunnen alle kookzones met één druk op de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

toets op stand 1 worden ingesteld. Zo kunt u even weglopen van de kookplaat zonder dat iets overkookt of aanbrandt. Als u weer terug bent in de keuken herstelt u de eerder ingestelde standen weer met één druk op de knop.

Zodat u zich kunt bezighouden met andere zaken

Met deze functie kunt u gerechten op een ideale manier warm houden - onafhankelijk van de hoeveelheid. Door de intelligente controle van de temperatuur van de panbodem worden gerechten op serveertemperatuur gehouden, zonder dat ze aankoken of aanbranden. Zo kunt u zich volledig wijden aan de andere voorbereidingen voor de maaltijd.

Spaart niet alleen energie

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op een lagere stand wordt overgeschakeld. Zo wordt het vermogen nooit te laag verlaagd waardoor gerechten niet meer aanbranden. Bovendien bespaart het energie.

DirectControl via een centrale getallenreeks

Via de centraal aangebrachte cijferreeks kunt u alle kookzones bedienen. Vermogen en tijd kunnen rechtstreeks, snel en intuïtief worden ingesteld. Bijzonder gemakkelijk: om timer en tijden eenvoudig in te stellen.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	11000 W
Warmhoudfunctie	✓	Breedte	79.2 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	6
		Booster-functies	✓




Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Met zone koppeling
Variabele kookzones



Veiligheid

Automatische uitschakeling	
Kinderbeveiliging	
Overkookbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		