



## PIE645FB1E Bosch

Merk: Bosch  
Model: PIE645FB1E

€598,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

### Gemakkelijk te begrijpen, nog gemakkelijker te gebruiken

Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel, kunt u de kookplaten selecteren en de specifieke vermogensstand instellen die u wilt - direct en snel. DirectSelect is ook voorzien van een praktisch energieverbruikdisplay, evenals QuickStart en ReStart functies.

### Breng uw kookkunsten op een totaal nieuw niveau

Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel, kunt u de kookplaten selecteren en de specifieke vermogensstand instellen die u wilt - direct en snel. DirectSelect is ook voorzien van een praktisch energieverbruikdisplay, evenals QuickStart en ReStart functies.

### Snellere bereiding, lager energieverbruik. Dat is inductie






Inductiekookplaten genereren alleen hitte waar dat nodig is - aan de onderzijde van de pan. Wat dit voor u betekent? Meer veiligheid en meer gemak. Door de lagere temperatuur kunnen zowel grote als kleine handen zich niet branden. Bovendien brengt inductie twee liter water twee keer sneller aan de kook dan een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

keramische plaat, zodat u veel energie kunt besparen.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Sensortoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	7400 W
		Afwerking rand	RVS
		Breedte	60 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte		Aantal kookzones	4
		Booster-functies	
Veiligheid			
Automatische uitschakeling			
Kinderbeveiliging			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		