



LCSCS2B.SYH Sony

Merk: Sony
Model: LCSCS2B.SYH

€15,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Zachte draagtas

Lichte, stijlvolle draagtas beschermt uw Cyber-shot-camera tegen stof, regendruppels, krassen en stoten.

Vakje aan de buitenkant met ritssluiting voor eenvoudig opbergen van reservegeheugenkaart of batterij.

Binnenvakje voor creditcard, munten, kaartjes enz.

Met riemlus, dus gemakkelijk vast te maken

Formaat (circa): B 75 x H 125 x D 42 mm

Gewicht (circa): 46 g

SPECIFICATIES

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		