



WD 180 SW Bauknecht

Merk: Bauknecht
Model: WD 180 SW

€679,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Warmhoudlade, 14cm, ProchTouch + Black Glass

Deze warmhoudlade is eenvoudig te openen dankzij het push-push openingssysteem. Een lade voor het warmhouden van gerechten en voorverwarmen van borden en kopjes. Uitvoering in zwart.

Warmhoudlade voor het warmhouden van gerechten, voorverwarmen en opbergen van servies zoals borden en kopjes

U kunt op eenvoudige wijze uw borden verwarmen voor het serveren van een heerlijk diner. Niet alleen kunt u in de lade accessoires opbergen, tevens kunt u de warmhoudlade gebruiken om gerechten warm te houden.

Push-push openingssysteem

Eenvoudig te openen met push-push openingssysteem.

SPECIFICATIES

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Algemeen		Bediening	
Inhoud	20 Liter	Regelbare temperatuur	
Functies		Fysieke kenmerken	
Warmhoudfunctie		Breedte	59.5 cm
		Diepte	56.8 cm
		Hoogte	13,4 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	14 cm
Ovenkenmerken		Stroom	
Langzaam Garen		Vermogen	400 W
Ontdooifunctie			
Rijzen van deeg			
Verwarmen			
Maximum temperatuur	80 °C		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		