



XDR-S41D Zwart Sony

Merk: Sony
Model: XDRS41DB.EU8

€78,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Luister overal naar al uw favoriete stations met deze draagbare DAB digitale radio. Stel een voorkeuzeknop in voor radiostations om ze direct te vinden, en stel het dubbele alarm in om de radio automatisch in of uit te schakelen wanneer u wakker wordt of gaat slapen.

Directe voorkeuzezenders

Schakel eenvoudig tussen uw favoriete stations met de vijf directe voorkeuzeknoppen per stuk voor DAB en FM.

Lcd-scherm

Lees informatie over het station en het programma af op het 5-regelig lcd-scherm.

Wake-up Timer en Sleep Timer

Stel uw radio in om automatisch in of uit te schakelen op de momenten die het best passen bij uw dagelijkse routine.

Batterij of netvoeding



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Luister draadloos met vier AA-batterijen of sluit de meegeleverde netadapter aan.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

Hoofdtelefoonaansluiting	
USB-aansluiting	


Algemeen

Type radio	Draagbare radio
------------	-----------------

Batterij

Oplaadbaar	
------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Connectiviteit

Bluetooth	
Wi-Fi	



Fysieke kenmerken

Breedte	18 cm
Diepte	3.6 cm
Hoogte	9.2 cm
Kleur	Zwart

Scherm

Display	
---------	-------------------------------------------------------------------------------------

Afspeelmogelijkheden

Apple docking	
Cassettedeck	
Radio-ontvangst	FM, DAB



Audio

Aantal voorkeuzezenders	10
Uitgangsvermogen (totaal)	0,65 W

Bediening

Afstandsbediening	
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------


Functies

Geïntegreerde klok	
Wekfunctie	

Gebruiksgemak

Waterbestendig	
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Stroom

Opladen via hendel	
Type stroomvoorziening	Batterij

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Veiligheid

Noodlamp/licht



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		