



## XDR-S61D Zwart Sony

Merk: Sony  
Model: XDRS61DB.EU8

€105,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Directe voorkeuzezenders

Schakel eenvoudig tussen uw favoriete stations met de vijf directe voorkeuzeknoppen per stuk voor DAB en FM.

### Lcd-scherm

Lees informatie over het station en het programma af op het 5-regelig lcd-scherm.

### Wake-up Timer en Sleep Timer

Stel uw radio in om automatisch in of uit te schakelen op de momenten die het best passen bij uw dagelijkse routine.

### Batterij of netvoeding

Luister draadloos met vier AA-batterijen of sluit de meegeleverde netadapter aan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

## SPECIFICATIES

### Aansluitingen

Hoofdtelefoonaansluiting	✓
Lijningang	✓
USB-aansluiting	✗

### Algemeen

Type radio	Draagbare radio
------------	-----------------

### Batterij

Oplaadbaar	✗
------------	---

### Functies

Geïntegreerde klok	✓
Wekfunctie	✓

### Gebruiksgemak

Waterbestendig	✗
----------------	---

### Stroom

Opladen via hendel	✗
Type stroomvoorziening	Batterij

### Afspeelmogelijkheden

Apple docking	✗
Cassettedeck	✗
Radio-ontvangst	FM, DAB

### Audio

Aantal voorkeuzezenders	10
-------------------------	----

### Connectiviteit

Bluetooth	✗
Wi-Fi	✗

### Fysieke kenmerken

Breedte	22.7 cm
Diepte	9.5 cm
Hoogte	13.9 cm
Kleur	Zwart

### Scherm

Display	✓
---------	---

### Veiligheid

Noodlamp/licht	✗
----------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN