



## RC 1377 Rijst & Pasta Cooker Fritel

Merk: Fritel  
Model: 150050

€59,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### RC 1377 Rijst & Pasta Cooker

Liefhebber van smakelijke rijstgerechten of heerlijke pasta's? Dan is de FRITEL rijst -en pastakoker een verrijking voor uw keuken ! Vanaf nu geen te natte of aangebrande rijst meer. Voeg de gewenste hoeveelheid rijst en water toe en het toestel doet de rest. Na afloop van de kooktijd schakelt het toestel automatisch over op de warmhoudfunctie. Superhandig en inzetbaar voor alle soorten rijst evenals trendy granen zoals linzen, quinoa en bulgur. And what about pasta? Spaghetti, Tagliatelle, Penne, Farfalle, Macaroni, Rigatoni, ... perfect en beetbaar ! Een extra troef is het glazen deksel met geïntegreerd vergiet voor het makkelijk en veilig weggieten van het hete water.

Fritel, met Smaak bedacht !

### PASTA: 3 instellingen voor het koken van pasta

1. Kooktijd van het water = 5 min.

Zodra het water kook weerklinkt een geluidsignaal

2. De pasta kan toegevoegd worden:

\* Dunne pasta (bv. Capellini) : 5 min. \* Medium pasta: 10 min.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

\*Dikke pasta (bv. Macaroni): 15 min.

3. Na afloop van de kooktijd weerklinkt een geluidsignaal

## RIJST:

1. Meet de gewenste hoeveelheid rijst af met behulp van de meegeleverde maatbeker (180 ml). (max. 10 bekers)
2. De kooktijd wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid water en rijst (dmv thermostaatvoeler)
3. Na afloop van de kooktijd weerklinkt een geluidsignaal

## SPECIFICATIES

### Accessoires

Uitneembare kuip 

### Functies

Warmhoudfunctie 

### Stroom

Vermogen 1100 W

### Algemeen

Inhoud 6 Liter

### Fysieke kenmerken

Kleur Grijs  
Materiaal Roestvrij staal (RVS)  
Materiaal deksel Glas

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN