



## SC 2090 Slowcooker 3,3L Fritel

Merk: Fritel  
Model: 142113

€58,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Slow is good for you! Met deze Slow Cooker maakt iedereen de heerlijkste stoofpotjes, sauzen en soepen klaar, zelfs de allergrootste dummy. Neem alle ingrediënten, voeg ze aan de slow cooker toe, zet hem aan en 4 tot 8 uur later heb je de meest verrukkelijke en smaakvolle stoofpotjes,. En dit zonder te roeren of er maar naar om te kijken. Bovendien is het gezond, want je hebt geen vetstoffen nodig én budgetvriendelijk, want zelfs het meest taaie vlees wordt supermals!



Fritel, met Smaak bedacht !

## SPECIFICATIES

| Algemeen |           | Bediening             |                                     |
|----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
| Garantie | 2 Jaar    | Regelbare temperatuur | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inhoud   | 3,3 Liter |                       |                                     |
| Functies |           | Fysieke kenmerken     |                                     |



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |               |             |               |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>MA</b>  | 10u tot 18u30 | <b>VRIJ</b> | 10u tot 18u30 |
| <b>DI</b>  | 10u tot 18u30 | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u   |
| <b>WOE</b> | 10u tot 18u30 | <b>ZON</b>  | GESLOTEN      |
| <b>DO</b>  | 10u tot 18u30 |             |               |

Sudderfunctie   
Warmhoudfunctie 

Kleur Zwart  
Kleur/Stijl Chroom  
Materiaal deksel Glas


## Onderhoud & Reiniging

Uitneembare   
binnenpan  
Vaatwasbestendige   
onderdelen

## Stroom

Vermogen 150 W

## Veiligheid

Cool Touch   
Handgrepen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN