



## KM 7414 FX Miele

Merk: Miele  
Model: 11167320

€1.298,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Losse inductiekookplaat met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen

- Snel kiezen via een getallenreeks - ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookvlak
- In 752mm breed voor vlakke inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie

### Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast - en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

### Booster-functie voor snelle warmte

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen - en daarmee nog flexibeler koken.

## Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

## Pannen klaarzetten en koken maar

U hoeft alleen de kookplaat aan te zetten - wanneer er al een pan op een kookzone staat, wordt het bijbehorende bedieningselement automatisch geactiveerd. Zo hoeft u de aparte kookzones niet meer handmatig op te starten. Bovendien wordt ook de grootte van de pan automatisch herkend - voor bijzonder efficiënt energieverbruik.

## Verbeterde veiligheid

Uitstekende bescherming in iedere situatie: de ingebruiknamebeveiliging beschermt u tegen onbevoegd of onbedoeld inschakelen. Wanneer een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd met gelijkblijvend vermogen wordt verhit, of wanneer er geen pan op de ingeschakelde kookplaat staat, schakelt dit zichzelf automatisch uit. Een ander oplettend hulpmiddel is de restwarmte-aanduiding: hier wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	7300 W
Warmhoudfunctie		Afwerking rand	Vlakbouw
		Breedte	75,2 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Diepte	49,2 cm
Hoogte	4,9 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	73 / 75,6 cm
Nisdiepte (minimaal)	47 / 49,6 cm

## Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
Akoestisch signaal	<input checked="" type="checkbox"/>

## Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>

## Veiligheid

Automatische uitschakeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN