




KM 7684 FL Miele

Merk: Miele
Model: 11167470

€2.699,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Losse inductiekookplaat in panoramadesign en met 2 PowerFlex-kookvlakken voor bijzonder comfort.

- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- 4 kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookvlakken
- In 916mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie

Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast – en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

PowerFlex-inductie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Veelzijdig en flexibel: ook grote pannen worden snel en probleemloos verhit.

Eenvoudige bediening met SmartSelect

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend met een geel oplichtende getallenrij, die vanuit iedere hoek leesbaar is. De timer met drie getallen stelt u met SmartSelect voelbaar comfortabeler in, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen – en daarmee nog flexibeler koken.

Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

Pannen klaarzetten en koken maar

U hoeft alleen de kookplaat aan te zetten – wanneer er al een pan op een kookzone staat, wordt het bijbehorende bedieningselement automatisch geactiveerd. Zo hoeft u de aparte kookzones niet meer handmatig op te starten. Bovendien wordt ook de grootte van de pan automatisch herkend – voor bijzonder efficiënt energieverbruik.

Verbeterde veiligheid

Uitstekende bescherming in iedere situatie: de ingebruiknamebeveiliging beschermt u tegen onbevoegd of onbedoeld inschakelen. Wanneer een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd met gelijkblijvend vermogen wordt verhit, of wanneer er geen pan op de ingeschakelde kookplaat staat, schakelt dit zichzelf automatisch uit. Een ander oplettend hulpmiddel is de restwarmte-aanduiding: hier wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Sensortoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7300 W
Warmhoudfunctie	✓	Afwerking rand	Zonder decor
		Breedte	91,6 cm
		Diepte	40,8 cm
		Hoogte	3,4 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	89,6 / 92 cm
		Nisdiepte (minimaal)	38,8 / 41,2 cm
		Nishoogte (minimaal)	4 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	4
Akoestisch signaal	✓	Booster-functies	✓
		Met zone koppeling	✓
Veiligheid			
Automatische uitschakeling	✓		
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN