



## Silent Eco (Type 7584) Solis

Merk: Solis  
Model: 97067

€159,90



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Met de Solis Eco Silent kom je gemakkelijk de zomerhitte door, met 8 snelheidsstanden, 3 programma's, een timerknop en verschillende draaihoeken dat en veel meer muis stil en op afstand bedienbaar.

### Stil in gebruik

De geruisloze ventilator maakt minimaal geluid.

### 8 Snelheidsstanden

Met de vier eenvoudige functieschakel- knoppen aan de voorzijde kunnen 3 snelheidsstanden geactiveerd worden.

### Vier oscillatie hoeken

De ventilator heeft vier verschillende oscillatie hoeken (30°/60°/90°/120°). Bij elke aanraking verandert de instelling naar de volgende hoek.

### 3 Programma's

De ventilator heeft een programmaknop waarmee er uit 3 programma's kan worden gekozen (Normaal, Auto, Slaap).

### Uitschakeltimer

Praktische uitschakeltimer (1-12 uur in stappen van 1 uur) zodat u nooit vergeet het apparaat uit te schakelen.

### Bediening

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Die functies kunnen op het apparaat zelf of met de afstandsbediening worden bediend.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Aantal snelheden	8	Afstandsbediening	<input checked="" type="checkbox"/>
Soort ventilator	Voetmodel	Knop Aan/Uit	<input checked="" type="checkbox"/>
		oscillatie instelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Breedte	36 cm
		Diepte	30 cm
		Gewicht	4,4 g
		Kleur	Wit
		Lengte	92 cm
Stroom			
Vermogen	25 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		