



## CX46121D Atag

Merk: Atag  
Model: CX46121D

€1.799,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Combi-microgolfoven, TFT display 6.0", 45cm, Matrix Full Black Steel

### Soft-close

De deur van het apparaat is voorzien van een soft-close systeem. Dit betekent dat de deur zachtjes dichtgaat (vanaf 20 graden wordt de deur dichtgetrokken). Tussen 20 en 80 graden blijft de deur in de gekozen stand open staan.

### Quick-Start

Snel aan de slag met Quick-Start; met één druk op de knop wordt de magnetron gestart op een maximaal vermogen gedurende een halve minuut. Met nog een druk op de knop is de tijdsduur te verlengen.

### Aqua Clean

Na het bakken is het fijn als uw oven of magnetron weer in een handomdraai schoon is. Voeg wat water toe en het apparaat weekt het vuil los met het Aqua Clean programma. Het overtollige vocht is eenvoudig met een doekje te verwijderen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

## Memory functie

Het kan even experimenteren en zoeken zijn, voor u de perfecte timing en temperatuur voor uw speciale gerechten vindt. En áls u die dan gevonden heeft, kunt u ze gelukkig opslaan en zelfs een eigen naam geven. Zo pakt 'papa's pizza' altijd perfect uit!

## Intuïtieve bediening

De intuïtieve bediening van de oven gaat via de massief metalen draaiknoppen links en rechts van het display en de oplichtende toetsen onder het kleuren TFT scherm. Met de linkerknop wordt eenvoudig de hoofdfunctie gekozen. Hierdoor is er altijd een overzicht over alle functies en heeft u directe toegang tot de belangrijkste functies. Na het selecteren van de hoofdfunctie wordt het exacte programma gekozen met de rechterknop en vervolgens temperatuur en indien gewenst tijd ingesteld. De rechterknop is een draai-/drukknop. Draaien om de juiste waarde te kiezen, drukken om door te gaan naar de volgende instelling.

De toetsen onder het display lichten op al naar gelang deze gebruikt kunnen worden voor een bepaalde instelling. Zo wordt u intuïtief door de bediening geleid.

## Automatische programma's

Naast alle mogelijke handmatige instellingen, hebben we voor een aantal populaire gerechten automatische programma's samengesteld. U kiest het programma uit het menu en het apparaat stelt alles zelf in. Het display toont u de functie, temperatuur en tijd.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	50 Liter	Bediening	Draaiknop
Ovenhoogte	45 cm	Bediening op afstand	
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht, Microgolf		
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Aansluitwaarde	3000 W	Zachte sluiting	
Breedte	59,7 cm		
Diepte	54,7 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Hoogte	45,8 cm
Kleur	Zwart
Materiaal wanden binnenzijde	Email
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	45 cm

## Microgolfkenmerken

Vermogen microgolf	1000 W
--------------------	--------

## Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Grill	<input checked="" type="checkbox"/>
Onderwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
Ontdooifunctie	<input checked="" type="checkbox"/>

## Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse
--------------------------	-----------

## Veiligheid

Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		