



## Klokradio TAR3205/12 Philips

Merk: Philips  
Model: TAR3205/12

€17,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

**Helemaal klaar voor een nieuwe dag** Houd het eenvoudig met deze digitale FM-klokradio. Dankzij de uitgebreide voorinstellingen kunt u met gemak tussen zenders schakelen. U kunt de wekker ook zo instellen dat u wakker wordt met geleidelijk toenemend radiovolume. Wilt u uitslapen? Druk dan gewoon op de sluimerknop. **Digitale FM-radio** De FM-tuner biedt heldere ontvangst en u kunt maximaal 10 voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten. Op het display wordt de tijd duidelijk weergegeven.

**Sleeptimer. Val in slaap terwijl u naar de radio luistert** Val heerlijk in slaap terwijl uw favoriete zender op de achtergrond aan staat. U kunt de sleeptimer van de klok zo instellen dat de radio maximaal 2 uur doorspeelt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat de radio uit. **Dubbel alarm. Eén klok, twee wekkers** Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Met de Gentle Wake-functie wordt het radiovolume geleidelijk verhoogd, zodat u rustig wakker kunt worden. **Batterij als back-up voor als de stroom uitvalt** Deze wekker heeft een batterij als back-up. Als er een stroomstoring is, hoeft u de klok niet te resetten en blijven uw alarminstellingen bewaard.

## SPECIFICATIES

### Afspeelmogelijkheden

Radio-ontvangst FM

### Audio

Aantal 10


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

voorkeuzezenders  
Uitgangsvermogen  
(totaal) 0,2 W

## Funcities

Meervoudig alarm 

## Fysieke kenmerken

Breedte 131 cm  
Diepte 54 mm  
Gewicht 203 g  
Hoogte 131 mm  
Kleur Zwart

## Scherm

Display 

## Stroom

Aantal batterijen  
meegeleverd 2

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN